NL Handleiding: Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Producttitel

Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Inhoud van het product

• 1x Messenblok (Lengte 113 mm, Breedte 132 mm, Hoogte 249 mm)
• Capaciteit: 4 messen (bovenste sleuven tot 23 cm lemmet, onderste sleuven tot 21 cm lemmet) + 1 keukenschaar
• Messen en schaar niet inbegrepen
• Materiaal: ABS (Kunststof) met bovenkant van Acaciahout

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Veilige en overzichtelijke opslag van keukenmessen en een keukenschaar op het aanrecht
• Capaciteit: Geschikt voor 4 messen met lemmeten tot 23 cm (bovenste sleuven) en tot 21 cm (onderste sleuven), plus 1 keukenschaar
• Plaatsing: Uitsluitend bedoeld voor gebruik op een stabiel, vlak en droog aanrechtoppervlak
• Reiniging: Reinig het blok met een vochtige doek; niet vaatwasmachinebestendig
• Onderhoud acaciahout: Behandel de houten bovenkant periodiek met voedingsolie (bijv. minerale olie) om het hout te beschermen en droogheid te voorkomen
• Veiligheid: Plaats messen altijd met de snijkant naar beneden en de rug naar boven in de sleuven
• Niet geschikt voor vaatwasser

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reiniging: Was het mes direct na gebruik af met warm water en mild afwasmiddel. Droog het onmiddellijk en volledig af.
• Bewaar het mes niet langdurig in water; dit kan de kunststof handgreep doen verkleuren of vervormen.
• Scherpte: Houd de snijkant scherp met een aanzetstaal of slijpsteen; een scherp mes is veiliger dan een bot mes.
• Controleer regelmatig of het kunststof heft geen scheuren, loszittende delen of verkleuring vertoont. Vervang het mes bij beschadiging van het heft.
• Vermijd contact met schurende schoonmaakmiddelen of staalwol op het handvat om krassen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Snijgevaar: Messen hebben scherpe snijkanten. Ga altijd voorzichtig om met het mes en houd vingers uit de snijlijn.
• Bewaar messen met de snijkant beschermd, bij voorkeur in een messenblok, op een magneetstrip of met een schede.
• Reik nooit naar een vallend mes; stap opzij en raap het daarna op van de punt af.

• Kunststof handgrepen kunnen gladder worden bij contact met vet of water. Zorg voor een goede grip vóór gebruik.
• Gebruik het mes uitsluitend voor het beoogde doel. Gebruik geen mes als hefboom of schroevendraaier.
• Controleer vóór elk gebruik of het heft stevig vastzit en geen scheuren of beschadigingen vertoont.

Leeftijdsrestricties

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Messen zijn scherpe gereedschappen die uitsluitend door volwassenen mogen worden gebruikt.

Instructies voor verwijdering

• Het mes bestaat uit metalen onderdelen (lemmet) en een kunststof handgreep. Scheid deze materialen indien mogelijk vóór afvoer.
• Breng het lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• De kunststof handgreep kan worden afgevoerd via de plasticcontainer of een recyclingpunt voor kunststof.
• Verpak scherpe onderdelen veilig (bijv. in karton of een blaasje) voordat u ze weggooit, ter bescherming van afvalverwerkers.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen of schoonmaken van de snijkant.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden door de scherpe snijkant van het lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Arcos Soportes Knife Block - Acacia Wood - without Knives - Green

Product Title

Arcos Soportes Knife Block - Acacia Wood - without Knives - Green

Contents of the Product

• 1x Knife Block (Length 113 mm, Width 132 mm, Height 249 mm)
• Capacity: 4 knives (upper slots for blades up to 23 cm, lower slots up to 21 cm) + 1 kitchen scissors
• Knives and scissors not included
• Material: ABS (Plastic) with Acacia Wood top

User Instructions

• Use: Safe and organised countertop storage for kitchen knives and kitchen scissors
• Capacity: Suitable for 4 knives with blades up to 23 cm (upper slots) and up to 21 cm (lower slots), plus 1 kitchen scissors
• Placement: Intended for use on a stable, flat and dry countertop surface only
• Cleaning: Wipe clean with a damp cloth; not dishwasher safe
• Acacia wood care: Periodically treat the wooden top with food-safe oil (e.g. mineral oil) to protect the wood and prevent drying out
• Safety: Always insert knives with the cutting edge facing downward and the spine facing upward
• Not dishwasher safe

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash the knife immediately after use with warm water and mild dish soap. Dry it immediately and thoroughly.
• Do not leave the knife soaking in water for extended periods; this may cause the plastic handle to discolour or warp.
• Sharpness: Keep the blade sharp using a honing steel or whetstone; a sharp knife is safer than a dull one.
• Regularly check whether the plastic handle shows cracks, loose parts or discolouration. Replace the knife if the handle is damaged.
• Avoid contact with abrasive cleaning agents or steel wool on the handle to prevent scratching.

Safety Instructions

• Cut hazard: Knives have sharp cutting edges. Always handle with care and keep fingers away from the blade line.
• Store knives with the cutting edge protected, preferably in a knife block, on a magnetic strip, or with a sheath.
• Never reach for a falling knife; step aside and pick it up from the spine end.
• Plastic handles may become slippery when in contact with grease or water. Ensure a firm grip before

use.
• Use the knife only for its intended purpose. Do not use it as a lever or screwdriver.
• Before each use, check that the handle is firmly attached and shows no cracks or damage.

Age Restrictions

Not suitable for children under 18 years of age. Knives are sharp tools intended for use by adults only.

Disposal Instructions

• The knife consists of metal parts (blade) and a plastic handle. Separate these materials if possible before disposal.
• Take the blade to a metal waste collection point or recycling centre.
• The plastic handle can be disposed of via the plastic recycling bin or a plastic recycling point.
• Wrap sharp parts safely (e.g. in cardboard or bubble wrap) before disposal to protect waste handlers.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.
- **P280:** Wear protective gloves when sharpening or cleaning the cutting edge.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of cuts from the sharp cutting edge of the blade.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Arcos Soportes Messerblock - Akazienholz - ohne Messer - Grün

Produkttitel

Arcos Soportes Messerblock - Akazienholz - ohne Messer - Grün

Produktinhalt

• 1x Messerblock (Länge 113 mm, Breite 132 mm, Höhe 249 mm)
• Kapazität: 4 Messer (obere Schlitze für Klingen bis 23 cm, untere Schlitze bis 21 cm) + 1 Küchenschere
• Messer und Schere nicht enthalten
• Material: ABS (Kunststoff) mit Akazienholz-Oberseite

Benutzeranleitung

• Verwendung: Sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Küchenmessern und einer Küchenschere auf der Arbeitsplatte
• Kapazität: Geeignet für 4 Messer mit Klingen bis 23 cm (obere Schlitze) und bis 21 cm (untere Schlitze) sowie 1 Küchenschere
• Aufstellung: Ausschließlich auf einer stabilen, ebenen und trockenen Arbeitsfläche verwenden
• Reinigung: Mit einem feuchten Tuch abwischen; nicht spülmaschinenfest
• Pflege Akazienholz: Die Holzoberseite regelmäßig mit lebensmittelechtem Öl (z. B. Mineralöl) behandeln, um das Holz zu schützen und Austrocknung zu verhindern
• Sicherheit: Messer stets mit der Schneide nach unten und dem Rücken nach oben in die Schlitze einführen
• Nicht spülmaschinengeeignet

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Das Messer direkt nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abwaschen. Sofort und vollständig abtrocknen.
• Das Messer nicht längere Zeit in Wasser legen; dies kann den Kunststoffgriff verfärben oder verformen.
• Schärfe: Die Schneide mit einem Wetzstahl oder Schleifstein scharf halten; ein scharfes Messer ist sicherer als ein stumpfes.
• Regelmäßig prüfen, ob der Kunststoffgriff Risse, lose Teile oder Verfärbungen aufweist. Das Messer bei Griffschäden ersetzen.
• Kontakt mit Scheuermitteln oder Stahlwolle am Griff vermeiden, um Kratzer zu verhindern.

Sicherheitshinweise

• Schnittgefahr: Messer haben scharfe Schneidkanten. Stets vorsichtig damit umgehen und Finger von der Schneide fernhalten.
• Messer mit geschützter Schneide aufbewahren, vorzugsweise in einem Messerblock, auf einer Magnetleiste oder mit einer Scheide.
• Greifen Sie niemals nach einem fallenden Messer; treten Sie zur Seite und heben Sie es am Rücken

auf.
• Kunststoffgriffe können bei Kontakt mit Fett oder Wasser rutschig werden. Vor dem Gebrauch sicheren Halt gewährleisten.
• Das Messer nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Nicht als Hebel oder Schraubenzieher benutzen.
• Vor jedem Gebrauch prüfen, ob der Griff fest sitzt und keine Risse oder Beschädigungen aufweist.

Altersbeschränkungen

Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren. Messer sind scharfe Werkzeuge und dürfen ausschließlich von Erwachsenen verwendet werden.

Entsorgungshinweise

• Das Messer besteht aus Metallteilen (Klinge) und einem Kunststoffgriff. Diese Materialien vor der Entsorgung wenn möglich trennen.
• Die Klinge zum Wertstoffhof oder einer Sammelstelle für Metallabfälle bringen.
• Der Kunststoffgriff kann über den Gelben Sack/die Gelbe Tonne oder einen Kunststoff-Recyclingpunkt entsorgt werden.
• Scharfe Teile vor der Entsorgung sicher verpacken (z. B. in Karton), um Abfallarbeiter zu schützen.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P280:** Beim Schärfen oder Reinigen der Schneide Schutzhandschuhe tragen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch die scharfe Schneide der Klinge.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Arcos Soportes Bloc à Couteaux - Bois d'Acacia - sans Couteaux - Vert

Titre du produit

Arcos Soportes Bloc à Couteaux - Bois d'Acacia - sans Couteaux - Vert

Contenu du produit

• 1x Bloc à couteaux (Longueur 113 mm, Largeur 132 mm, Hauteur 249 mm)
• Capacité : 4 couteaux (fentes supérieures pour lames jusqu'à 23 cm, fentes inférieures jusqu'à 21 cm) + 1 paire de ciseaux de cuisine
• Couteaux et ciseaux non inclus
• Matériau : ABS (Plastique) avec dessus en bois d'acacia

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Rangement sûr et organisé des couteaux de cuisine et d'une paire de ciseaux sur le plan de travail
• Capacité : Convient à 4 couteaux avec des lames jusqu'à 23 cm (fentes supérieures) et jusqu'à 21 cm (fentes inférieures), plus 1 paire de ciseaux de cuisine
• Placement : À utiliser uniquement sur une surface de travail stable, plane et sèche
• Nettoyage : Essuyer avec un chiffon humide ; ne pas mettre au lave-vaisselle
• Entretien du bois d'acacia : Traiter périodiquement le dessus en bois avec une huile alimentaire (par ex. huile minérale) pour protéger le bois et éviter qu'il ne se dessèche
• Sécurité : Toujours insérer les couteaux tranchant vers le bas et dos vers le haut dans les fentes
• Ne convient pas au lave-vaisselle

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : laver le couteau immédiatement après utilisation avec de l'eau chaude et un détergent doux. Sécher immédiatement et complètement.
• Ne pas laisser le couteau tremper dans l'eau ; cela pourrait décolorer ou déformer le manche en plastique.
• Tranchant : maintenir le fil aiguisé à l'aide d'un fusil ou d'une pierre à affûter ; un couteau aiguisé est plus sûr qu'un couteau émoussé.
• Vérifier régulièrement si le manche en plastique présente des fissures, des parties desserrées ou une décoloration. Remplacer le couteau si le manche est endommagé.
• Éviter le contact avec des produits nettoyants abrasifs ou de la laine d'acier sur le manche afin de prévenir les rayures.

Consignes de sécurité

• Risque de coupure : les couteaux ont des tranchants acérés. Manipulez-les toujours avec précaution et gardez les doigts éloignés du fil.
• Rangez les couteaux avec le tranchant protégé, de préférence dans un bloc à couteaux, sur une barre

magnétique ou avec un fourreau.
• Ne rattrapez jamais un couteau qui tombe ; écartez-vous et ramassez-le par le dos de la lame.
• Les manches en plastique peuvent devenir glissants au contact des graisses ou de l'eau. Assurez-vous d'une bonne prise en main avant utilisation.
• Utilisez le couteau uniquement à l'usage prévu. Ne l'utilisez pas comme levier ou tournevis.
• Avant chaque utilisation, vérifiez que le manche est bien fixé et ne présente ni fissure ni dommage.

Restrictions d'âge

Ne convient pas aux enfants de moins de 18 ans. Les couteaux sont des outils tranchants réservés exclusivement aux adultes.

Instructions d'élimination

• Le couteau est composé de pièces métalliques (lame) et d'un manche en plastique. Séparer ces matériaux si possible avant l'élimination.
• Déposer la lame dans un point de collecte pour déchets métalliques ou en déchetterie.
• Le manche en plastique peut être éliminé via la collecte de plastiques recyclables ou un point de recyclage des matières plastiques.
• Emballer soigneusement les parties tranchantes (p. ex. dans du carton) avant de les jeter, afin de protéger les agents de collecte des déchets.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P280:** Porter des gants de protection lors de l'affûtage ou du nettoyage du tranchant.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : risque de coupures dû au tranchant acéré de la lame.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Arcos Soportes Taco Portacuchillos - Madera de Acacia - sin Cuchillos - Verde

Título del producto

Arcos Soportes Taco Portacuchillos - Madera de Acacia - sin Cuchillos - Verde

Contenido del producto

• 1x Taco portacuchillos (Longitud 113 mm, Anchura 132 mm, Altura 249 mm)
• Capacidad: 4 cuchillos (ranuras superiores para hojas de hasta 23 cm, ranuras inferiores hasta 21 cm) + 1 tijera de cocina
• Cuchillos y tijera no incluidos
• Material: ABS (Plástico) con tapa de madera de acacia

Instrucciones de uso

• Uso: Almacenamiento seguro y ordenado de cuchillos de cocina y tijeras de cocina en la encimera
• Capacidad: Apto para 4 cuchillos con hojas de hasta 23 cm (ranuras superiores) y hasta 21 cm (ranuras inferiores), más 1 tijera de cocina
• Colocación: Utilizar únicamente sobre una superficie de encimera estable, plana y seca
• Limpieza: Limpiar con un paño húmedo; no apto para lavavajillas
• Cuidado de la madera de acacia: Tratar periódicamente la parte superior de madera con aceite apto para uso alimentario (p. ej. aceite mineral) para proteger la madera y evitar que se seque
• Seguridad: Introducir siempre los cuchillos con el filo hacia abajo y el lomo hacia arriba en las ranuras
• No apto para lavavajillas

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar el cuchillo inmediatamente después de su uso con agua caliente y lavavajillas suave. Secarlo de inmediato y por completo.
• No dejar el cuchillo sumergido en agua durante períodos prolongados; esto puede decolorar o deformar el mango de plástico.
• Afilado: Mantener el filo afilado con una chaira o piedra de afilar; un cuchillo afilado es más seguro que uno sin filo.
• Comprobar regularmente si el mango de plástico presenta grietas, partes sueltas o decoloración. Reemplazar el cuchillo si el mango está dañado.
• Evitar el contacto con productos de limpieza abrasivos o estropajos de acero en el mango para prevenir arañazos.

Instrucciones de seguridad

• Riesgo de corte: los cuchillos tienen filos afilados. Manipúlelos siempre con cuidado y mantenga los dedos alejados de la línea de corte.
• Guarde los cuchillos con el filo protegido, preferiblemente en un taco portacuchillos, en una barra magnética o con una funda.

• Nunca intente atrapar un cuchillo que cae; apártese y recójalo por el lomo.
• Los mangos de plástico pueden volverse resbaladizos en contacto con grasa o agua. Asegúrese de tener un agarre firme antes de usar.
• Utilice el cuchillo únicamente para el uso previsto. No lo use como palanca ni destornillador.
• Antes de cada uso, compruebe que el mango esté firmemente unido y no presente grietas ni daños.

Restricciones de edad

No apto para menores de 18 años. Los cuchillos son herramientas afiladas destinadas exclusivamente al uso por parte de adultos.

Instrucciones de eliminación

• El cuchillo se compone de piezas metálicas (hoja) y un mango de plástico. Separe estos materiales, si es posible, antes de su eliminación.
• Lleve la hoja a un punto de recogida de residuos metálicos o a un punto limpio.
• El mango de plástico puede depositarse en el contenedor de plástico reciclable o en un punto de reciclaje de plásticos.
• Envuelva las partes afiladas de forma segura (p. ej., en cartón) antes de desecharlas, para proteger a los trabajadores de residuos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P280:** Usar guantes de protección al afilar o limpiar el filo.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: riesgo de cortes por el filo afilado de la hoja.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Produkttitel

Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Produktets indhold

• 1x Messenblok (Lengte 113 mm, Breedte 132 mm, Hoogte 249 mm)
• Capaciteit: 4 messen (bovenste sleuven tot 23 cm lemmet, onderste sleuven tot 21 cm lemmet) + 1 keukenschaar
• Messen en schaar niet inbegrepen
• Materiaal: ABS (Kunststof) met bovenkant van Acaciahout

Brugsanvisning

• Gebruik: Veilige en overzichtelijke opslag van keukenmessen en een keukenschaar op het aanrecht
• Capaciteit: Geschikt voor 4 messen met lemmeten tot 23 cm (bovenste sleuven) en tot 21 cm (onderste sleuven), plus 1 keukenschaar
• Plaatsing: Uitsluitend bedoeld voor gebruik op een stabiel, vlak en droog aanrechtoppervlak
• Reiniging: Reinig het blok met een vochtige doek; niet vaatwasmachinebestendig
• Onderhoud acaciahout: Behandel de houten bovenkant periodiek met voedingsolie (bijv. minerale olie) om het hout te beschermen en droogheid te voorkomen
• Veiligheid: Plaats messen altijd met de snijkant naar beneden en de rug naar boven in de sleuven
• Niet geschikt voor vaatwasser

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reiniging: Was het mes direct na gebruik af met warm water en mild afwasmiddel. Droog het onmiddellijk en volledig af.
• Bewaar het mes niet langdurig in water; dit kan de kunststof handgreep doen verkleuren of vervormen.
• Scherpte: Houd de snijkant scherp met een aanzetstaal of slijpsteen; een scherp mes is veiliger dan een bot mes.
• Controleer regelmatig of het kunststof heft geen scheuren, loszittende delen of verkleuring vertoont. Vervang het mes bij beschadiging van het heft.
• Vermijd contact met schurende schoonmaakmiddelen of staalwol op het handvat om krassen te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Snijgevaar: Messen hebben scherpe snijkanten. Ga altijd voorzichtig om met het mes en houd vingers uit de snijlijn.
• Bewaar messen met de snijkant beschermd, bij voorkeur in een messenblok, op een magneetstrip of met een schede.
• Reik nooit naar een vallend mes; stap opzij en raap het daarna op van de punt af.

• Kunststof handgrepen kunnen gladder worden bij contact met vet of water. Zorg voor een goede grip vóór gebruik.
• Gebruik het mes uitsluitend voor het beoogde doel. Gebruik geen mes als hefboom of schroevendraaier.
• Controleer vóór elk gebruik of het heft stevig vastzit en geen scheuren of beschadigingen vertoont.

Aldersbegrænsninger

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Messen zijn scherpe gereedschappen die uitsluitend door volwassenen mogen worden gebruikt.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Het mes bestaat uit metalen onderdelen (lemmet) en een kunststof handgreep. Scheid deze materialen indien mogelijk vóór afvoer.
• Breng het lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• De kunststof handgreep kan worden afgevoerd via de plasticcontainer of een recyclingpunt voor kunststof.
• Verpak scherpe onderdelen veilig (bijv. in karton of een blaasje) voordat u ze weggooit, ter bescherming van afvalverwerkers.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen of schoonmaken van de snijkant.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden door de scherpe snijkant van het lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Arcos Soportes Portacoltelli - Legno di Acacia - senza Coltelli - Verde

Titolo del prodotto

Arcos Soportes Portacoltelli - Legno di Acacia - senza Coltelli - Verde

Contenuto del prodotto

• 1x Portacoltelli (Lunghezza 113 mm, Larghezza 132 mm, Altezza 249 mm)
• Capacità: 4 coltelli (fessure superiori per lame fino a 23 cm, fessure inferiori fino a 21 cm) + 1 forbice da cucina
• Coltelli e forbici non inclusi
• Materiale: ABS (Plastica) con top in legno di acacia

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Conservazione sicura e ordinata di coltelli da cucina e forbici da cucina sul piano di lavoro
• Capacità: Adatto a 4 coltelli con lame fino a 23 cm (fessure superiori) e fino a 21 cm (fessure inferiori), più 1 forbice da cucina
• Posizionamento: Da utilizzare esclusivamente su una superficie di lavoro stabile, piana e asciutta
• Pulizia: Pulire con un panno umido; non adatto alla lavastoviglie
• Cura del legno di acacia: Trattare periodicamente la parte superiore in legno con un olio alimentare (es. olio minerale) per proteggere il legno e prevenirne l'essiccazione
• Sicurezza: Inserire sempre i coltelli con il filo rivolto verso il basso e il dorso verso l'alto nelle fessure
• Non adatto alla lavastoviglie

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare il coltello immediatamente dopo l'uso con acqua calda e detergente delicato. Asciugarlo subito e completamente.
• Non lasciare il coltello immerso in acqua per periodi prolungati; ciò potrebbe scolorire o deformare il manico in plastica.
• Affilatura: Mantenere la lama affilata con un acciaino o una pietra per affilare; una lama affilata è più sicura di una smussata.
• Controllare regolarmente se il manico in plastica presenta crepe, parti allentate o scolorimento. Sostituire il coltello in caso di danni al manico.
• Evitare il contatto con detergenti abrasivi o pagliette d'acciaio sul manico per prevenire graffi.

Istruzioni di sicurezza

• Rischio di taglio: i coltelli hanno lame affilate. Maneggiarli sempre con cura e tenere le dita lontane dal filo della lama.
• Conservare i coltelli con il filo protetto, preferibilmente in un blocco portacoltelli, su una striscia magnetica o con un fodero.
• Non afferrare mai un coltello che cade; spostarsi di lato e raccoglierlo dal dorso della lama.

• I manici in plastica possono diventare scivolosi a contatto con grassi o acqua. Assicurarsi di avere una presa salda prima dell'uso.
• Utilizzare il coltello esclusivamente per lo scopo previsto. Non utilizzarlo come leva o cacciavite.
• Prima di ogni utilizzo, verificare che il manico sia saldamente fissato e non presenti crepe o danni.

Restrizioni di età

Non adatto a bambini di età inferiore ai 18 anni. I coltelli sono strumenti affilati destinati esclusivamente all'uso da parte di adulti.

Istruzioni per lo smaltimento

• Il coltello è composto da parti metalliche (lama) e da un manico in plastica. Separare questi materiali, se possibile, prima dello smaltimento.
• Portare la lama a un punto di raccolta per rifiuti metallici o a un centro di riciclaggio.
• Il manico in plastica può essere smaltito tramite il contenitore per la plastica riciclabile o un punto di riciclaggio della plastica.
• Avvolgere le parti taglienti in modo sicuro (ad es. in cartone) prima di gettarle, per proteggere gli addetti alla raccolta dei rifiuti.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P280:** Indossare guanti protettivi durante l'affilatura o la pulizia del filo della lama.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: rischio di tagli dovuto al filo affilato della lama.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Arcos Soportes Blok na Noże - Drewno Akacjowe - bez Noży - Zielony

Tytuł produktu

Arcos Soportes Blok na Noże - Drewno Akacjowe - bez Noży - Zielony

Zawartość produktu

• 1x Blok na noże (Długość 113 mm, Szerokość 132 mm, Wysokość 249 mm)
• Pojemność: 4 noże (górne szczeliny na ostrza do 23 cm, dolne szczeliny do 21 cm) + 1 nożyczki kuchenne
• Noże i nożyczki nie są dołączone
• Materiał: ABS (Tworzywo sztuczne) z blatem z drewna akacjowego

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Bezpieczne i uporządkowane przechowywanie noży kuchennych i nożyczek kuchennych na blacie
• Pojemność: Przeznaczony dla 4 noży z ostrzami do 23 cm (górne szczeliny) i do 21 cm (dolne szczeliny) oraz 1 nożyczek kuchennych
• Ustawienie: Używać wyłącznie na stabilnej, poziomej i suchej powierzchni blatu
• Czyszczenie: Przecierać wilgotną ściereczką; nie nadaje się do zmywarki
• Pielęgnacja drewna akacjowego: Okresowo olejować drewnianą część górną olejem spożywczym (np. mineralnym), aby chronić drewno i zapobiegać wysychaniu
• Bezpieczeństwo: Noże wkładać zawsze ostrzem skierowanym w dół, a grzbietem ku górze
• Nie nadaje się do zmywarki

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć nóż bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast i dokładnie osuszyć.
• Nie pozostawiać noża zanurzonego w wodzie przez dłuższy czas; może to spowodować odbarwienie lub wypaczenie plastikowej rękojeści.
• Ostrość: Utrzymywać ostrość ostrza za pomocą ostrzałki lub kamienia do ostrzenia; ostry nóż jest bezpieczniejszy niż tępy.
• Regularnie sprawdzać, czy plastikowa rękojeść nie wykazuje pęknięć, luzujących się części ani odbarwień. W przypadku uszkodzenia rękojeści wymienić nóż.
• Unikać kontaktu rękojeści z środkami czyszczącymi zawierającymi substancje ścierne lub druciakami, aby zapobiec zarysowaniom.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ryzyko skaleczenia: Noże mają ostre krawędzie tnące. Zawsze obchodzić się z nimi ostrożnie i trzymać palce z dala od linii cięcia.
• Przechowywać noże z zabezpieczoną krawędzią tnącą, najlepiej w bloku na noże, na listwie

magnetycznej lub w etui.
• Nigdy nie chwytać spadającego noża; odsunąć się na bok i podnieść go od strony grzbietu.
• Plastikowe rękojeści mogą stać się śliskie w kontakcie z tłuszczem lub wodą. Przed użyciem upewnić się, że nóż jest pewnie trzymany.
• Używać noża wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie używać go jako dźwigni ani śrubokręta.
• Przed każdym użyciem sprawdzić, czy rękojeść jest solidnie przymocowana i nie wykazuje pęknięć ani uszkodzeń.

Ograniczenia wiekowe

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 18 roku życia. Noże są ostrymi narzędziami przeznaczonymi wyłącznie do użytku przez dorosłych.

Instrukcje utylizacji

• Nóż składa się z metalowych części (ostrze) i plastikowej rękojeści. Przed utylizacją należy, jeśli to możliwe, rozdzielić te materiały.
• Ostrze należy dostarczyć do punktu zbiórki złomu lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
• Plastikowa rękojeść może być wyrzucona do pojemnika na tworzywa sztuczne lub oddana do punktu recyklingu tworzyw sztucznych.
• Przed wyrzuceniem należy bezpiecznie zapakować ostre części (np. w karton), aby chronić pracowników odbierających odpady.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P280:** Podczas ostrzenia lub czyszczenia krawędzi tnącej nosić rękawice ochronne.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: ryzyko skaleczenia ostrą krawędzią tnącą ostrza.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Tuotteen nimi

Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Tuotteen sisältö

• 1x Messenblok (Lengte 113 mm, Breedte 132 mm, Hoogte 249 mm)
• Capaciteit: 4 messen (bovenste sleuven tot 23 cm lemmet, onderste sleuven tot 21 cm lemmet) + 1 keukenschaar
• Messen en schaar niet inbegrepen
• Materiaal: ABS (Kunststof) met bovenkant van Acaciahout

Käyttöohjeet

• Gebruik: Veilige en overzichtelijke opslag van keukenmessen en een keukenschaar op het aanrecht
• Capaciteit: Geschikt voor 4 messen met lemmeten tot 23 cm (bovenste sleuven) en tot 21 cm (onderste sleuven), plus 1 keukenschaar
• Plaatsing: Uitsluitend bedoeld voor gebruik op een stabiel, vlak en droog aanrechtoppervlak
• Reiniging: Reinig het blok met een vochtige doek; niet vaatwasmachinebestendig
• Onderhoud acaciahout: Behandel de houten bovenkant periodiek met voedingsolie (bijv. minerale olie) om het hout te beschermen en droogheid te voorkomen
• Veiligheid: Plaats messen altijd met de snijkant naar beneden en de rug naar boven in de sleuven
• Niet geschikt voor vaatwasser

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reiniging: Was het mes direct na gebruik af met warm water en mild afwasmiddel. Droog het onmiddellijk en volledig af.
• Bewaar het mes niet langdurig in water; dit kan de kunststof handgreep doen verkleuren of vervormen.
• Scherpte: Houd de snijkant scherp met een aanzetstaal of slijpsteen; een scherp mes is veiliger dan een bot mes.
• Controleer regelmatig of het kunststof heft geen scheuren, loszittende delen of verkleuring vertoont. Vervang het mes bij beschadiging van het heft.
• Vermijd contact met schurende schoonmaakmiddelen of staalwol op het handvat om krassen te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Snijgevaar: Messen hebben scherpe snijkanten. Ga altijd voorzichtig om met het mes en houd vingers uit de snijlijn.
• Bewaar messen met de snijkant beschermd, bij voorkeur in een messenblok, op een magneetstrip of met een schede.
• Reik nooit naar een vallend mes; stap opzij en raap het daarna op van de punt af.

• Kunststof handgrepen kunnen gladder worden bij contact met vet of water. Zorg voor een goede grip vóór gebruik.
• Gebruik het mes uitsluitend voor het beoogde doel. Gebruik geen mes als hefboom of schroevendraaier.
• Controleer vóór elk gebruik of het heft stevig vastzit en geen scheuren of beschadigingen vertoont.

Ikärajoitukset

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Messen zijn scherpe gereedschappen die uitsluitend door volwassenen mogen worden gebruikt.

Hävittämisohjeet

• Het mes bestaat uit metalen onderdelen (lemmet) en een kunststof handgreep. Scheid deze materialen indien mogelijk vóór afvoer.
• Breng het lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• De kunststof handgreep kan worden afgevoerd via de plasticcontainer of een recyclingpunt voor kunststof.
• Verpak scherpe onderdelen veilig (bijv. in karton of een blaasje) voordat u ze weggooit, ter bescherming van afvalverwerkers.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen of schoonmaken van de snijkant.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden door de scherpe snijkant van het lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Název výrobku

Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Obsah výrobku

• 1x Messenblok (Lengte 113 mm, Breedte 132 mm, Hoogte 249 mm)
• Capaciteit: 4 messen (bovenste sleuven tot 23 cm lemmet, onderste sleuven tot 21 cm lemmet) + 1 keukenschaar
• Messen en schaar niet inbegrepen
• Materiaal: ABS (Kunststof) met bovenkant van Acaciahout

Návod k použití

• Gebruik: Veilige en overzichtelijke opslag van keukenmessen en een keukenschaar op het aanrecht
• Capaciteit: Geschikt voor 4 messen met lemmeten tot 23 cm (bovenste sleuven) en tot 21 cm (onderste sleuven), plus 1 keukenschaar
• Plaatsing: Uitsluitend bedoeld voor gebruik op een stabiel, vlak en droog aanrechtoppervlak
• Reiniging: Reinig het blok met een vochtige doek; niet vaatwasmachinebestendig
• Onderhoud acaciahout: Behandel de houten bovenkant periodiek met voedingsolie (bijv. minerale olie) om het hout te beschermen en droogheid te voorkomen
• Veiligheid: Plaats messen altijd met de snijkant naar beneden en de rug naar boven in de sleuven
• Niet geschikt voor vaatwasser

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reiniging: Was het mes direct na gebruik af met warm water en mild afwasmiddel. Droog het onmiddellijk en volledig af.
• Bewaar het mes niet langdurig in water; dit kan de kunststof handgreep doen verkleuren of vervormen.
• Scherpte: Houd de snijkant scherp met een aanzetstaal of slijpsteen; een scherp mes is veiliger dan een bot mes.
• Controleer regelmatig of het kunststof heft geen scheuren, loszittende delen of verkleuring vertoont. Vervang het mes bij beschadiging van het heft.
• Vermijd contact met schurende schoonmaakmiddelen of staalwol op het handvat om krassen te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Snijgevaar: Messen hebben scherpe snijkanten. Ga altijd voorzichtig om met het mes en houd vingers uit de snijlijn.
• Bewaar messen met de snijkant beschermd, bij voorkeur in een messenblok, op een magneetstrip of met een schede.
• Reik nooit naar een vallend mes; stap opzij en raap het daarna op van de punt af.

• Kunststof handgrepen kunnen gladder worden bij contact met vet of water. Zorg voor een goede grip vóór gebruik.
• Gebruik het mes uitsluitend voor het beoogde doel. Gebruik geen mes als hefboom of schroevendraaier.
• Controleer vóór elk gebruik of het heft stevig vastzit en geen scheuren of beschadigingen vertoont.

Věková omezení

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Messen zijn scherpe gereedschappen die uitsluitend door volwassenen mogen worden gebruikt.

Pokyny k likvidaci

• Het mes bestaat uit metalen onderdelen (lemmet) en een kunststof handgreep. Scheid deze materialen indien mogelijk vóór afvoer.
• Breng het lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• De kunststof handgreep kan worden afgevoerd via de plasticcontainer of een recyclingpunt voor kunststof.
• Verpak scherpe onderdelen veilig (bijv. in karton of een blaasje) voordat u ze weggooit, ter bescherming van afvalverwerkers.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen of schoonmaken van de snijkant.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden door de scherpe snijkant van het lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Termék neve

Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

A termék tartalma

• 1x Messenblok (Lengte 113 mm, Breedte 132 mm, Hoogte 249 mm)
• Capaciteit: 4 messen (bovenste sleuven tot 23 cm lemmet, onderste sleuven tot 21 cm lemmet) + 1 keukenschaar
• Messen en schaar niet inbegrepen
• Materiaal: ABS (Kunststof) met bovenkant van Acaciahout

Használati utasítás

• Gebruik: Veilige en overzichtelijke opslag van keukenmessen en een keukenschaar op het aanrecht
• Capaciteit: Geschikt voor 4 messen met lemmeten tot 23 cm (bovenste sleuven) en tot 21 cm (onderste sleuven), plus 1 keukenschaar
• Plaatsing: Uitsluitend bedoeld voor gebruik op een stabiel, vlak en droog aanrechtoppervlak
• Reiniging: Reinig het blok met een vochtige doek; niet vaatwasmachinebestendig
• Onderhoud acaciahout: Behandel de houten bovenkant periodiek met voedingsolie (bijv. minerale olie) om het hout te beschermen en droogheid te voorkomen
• Veiligheid: Plaats messen altijd met de snijkant naar beneden en de rug naar boven in de sleuven
• Niet geschikt voor vaatwasser

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reiniging: Was het mes direct na gebruik af met warm water en mild afwasmiddel. Droog het onmiddellijk en volledig af.
• Bewaar het mes niet langdurig in water; dit kan de kunststof handgreep doen verkleuren of vervormen.
• Scherpte: Houd de snijkant scherp met een aanzetstaal of slijpsteen; een scherp mes is veiliger dan een bot mes.
• Controleer regelmatig of het kunststof heft geen scheuren, loszittende delen of verkleuring vertoont. Vervang het mes bij beschadiging van het heft.
• Vermijd contact met schurende schoonmaakmiddelen of staalwol op het handvat om krassen te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Snijgevaar: Messen hebben scherpe snijkanten. Ga altijd voorzichtig om met het mes en houd vingers uit de snijlijn.
• Bewaar messen met de snijkant beschermd, bij voorkeur in een messenblok, op een magneetstrip of met een schede.
• Reik nooit naar een vallend mes; stap opzij en raap het daarna op van de punt af.

• Kunststof handgrepen kunnen gladder worden bij contact met vet of water. Zorg voor een goede grip vóór gebruik.
• Gebruik het mes uitsluitend voor het beoogde doel. Gebruik geen mes als hefboom of schroevendraaier.
• Controleer vóór elk gebruik of het heft stevig vastzit en geen scheuren of beschadigingen vertoont.

Korhatár

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Messen zijn scherpe gereedschappen die uitsluitend door volwassenen mogen worden gebruikt.

Ártalmatlanítási útmutató

• Het mes bestaat uit metalen onderdelen (lemmet) en een kunststof handgreep. Scheid deze materialen indien mogelijk vóór afvoer.
• Breng het lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• De kunststof handgreep kan worden afgevoerd via de plasticcontainer of een recyclingpunt voor kunststof.
• Verpak scherpe onderdelen veilig (bijv. in karton of een blaasje) voordat u ze weggooit, ter bescherming van afvalverwerkers.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen of schoonmaken van de snijkant.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden door de scherpe snijkant van het lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Título do produto

Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Conteúdo do produto

• 1x Messenblok (Lengte 113 mm, Breedte 132 mm, Hoogte 249 mm)
• Capaciteit: 4 messen (bovenste sleuven tot 23 cm lemmet, onderste sleuven tot 21 cm lemmet) + 1 keukenschaar
• Messen en schaar niet inbegrepen
• Materiaal: ABS (Kunststof) met bovenkant van Acaciahout

Instruções de utilização

• Gebruik: Veilige en overzichtelijke opslag van keukenmessen en een keukenschaar op het aanrecht
• Capaciteit: Geschikt voor 4 messen met lemmeten tot 23 cm (bovenste sleuven) en tot 21 cm (onderste sleuven), plus 1 keukenschaar
• Plaatsing: Uitsluitend bedoeld voor gebruik op een stabiel, vlak en droog aanrechtoppervlak
• Reiniging: Reinig het blok met een vochtige doek; niet vaatwasmachinebestendig
• Onderhoud acaciahout: Behandel de houten bovenkant periodiek met voedingsolie (bijv. minerale olie) om het hout te beschermen en droogheid te voorkomen
• Veiligheid: Plaats messen altijd met de snijkant naar beneden en de rug naar boven in de sleuven
• Niet geschikt voor vaatwasser

Instruções de manutenção e limpeza

• Reiniging: Was het mes direct na gebruik af met warm water en mild afwasmiddel. Droog het onmiddellijk en volledig af.
• Bewaar het mes niet langdurig in water; dit kan de kunststof handgreep doen verkleuren of vervormen.
• Scherpte: Houd de snijkant scherp met een aanzetstaal of slijpsteen; een scherp mes is veiliger dan een bot mes.
• Controleer regelmatig of het kunststof heft geen scheuren, loszittende delen of verkleuring vertoont. Vervang het mes bij beschadiging van het heft.
• Vermijd contact met schurende schoonmaakmiddelen of staalwol op het handvat om krassen te voorkomen.

Instruções de segurança

• Snijgevaar: Messen hebben scherpe snijkanten. Ga altijd voorzichtig om met het mes en houd vingers uit de snijlijn.
• Bewaar messen met de snijkant beschermd, bij voorkeur in een messenblok, op een magneetstrip of met een schede.
• Reik nooit naar een vallend mes; stap opzij en raap het daarna op van de punt af.

• Kunststof handgrepen kunnen gladder worden bij contact met vet of water. Zorg voor een goede grip vóór gebruik.
• Gebruik het mes uitsluitend voor het beoogde doel. Gebruik geen mes als hefboom of schroevendraaier.
• Controleer vóór elk gebruik of het heft stevig vastzit en geen scheuren of beschadigingen vertoont.

Restrições de idade

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Messen zijn scherpe gereedschappen die uitsluitend door volwassenen mogen worden gebruikt.

Instruções de eliminação

• Het mes bestaat uit metalen onderdelen (lemmet) en een kunststof handgreep. Scheid deze materialen indien mogelijk vóór afvoer.
• Breng het lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• De kunststof handgreep kan worden afgevoerd via de plasticcontainer of een recyclingpunt voor kunststof.
• Verpak scherpe onderdelen veilig (bijv. in karton of een blaasje) voordat u ze weggooit, ter bescherming van afvalverwerkers.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen of schoonmaken van de snijkant.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden door de scherpe snijkant van het lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Produkttittel

Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Produktinnhold

• 1x Messenblok (Lengte 113 mm, Breedte 132 mm, Hoogte 249 mm)
• Capaciteit: 4 messen (bovenste sleuven tot 23 cm lemmet, onderste sleuven tot 21 cm lemmet) + 1 keukenschaar
• Messen en schaar niet inbegrepen
• Materiaal: ABS (Kunststof) met bovenkant van Acaciahout

Bruksanvisning

• Gebruik: Veilige en overzichtelijke opslag van keukenmessen en een keukenschaar op het aanrecht
• Capaciteit: Geschikt voor 4 messen met lemmeten tot 23 cm (bovenste sleuven) en tot 21 cm (onderste sleuven), plus 1 keukenschaar
• Plaatsing: Uitsluitend bedoeld voor gebruik op een stabiel, vlak en droog aanrechtoppervlak
• Reiniging: Reinig het blok met een vochtige doek; niet vaatwasmachinebestendig
• Onderhoud acaciahout: Behandel de houten bovenkant periodiek met voedingsolie (bijv. minerale olie) om het hout te beschermen en droogheid te voorkomen
• Veiligheid: Plaats messen altijd met de snijkant naar beneden en de rug naar boven in de sleuven
• Niet geschikt voor vaatwasser

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reiniging: Was het mes direct na gebruik af met warm water en mild afwasmiddel. Droog het onmiddellijk en volledig af.
• Bewaar het mes niet langdurig in water; dit kan de kunststof handgreep doen verkleuren of vervormen.
• Scherpte: Houd de snijkant scherp met een aanzetstaal of slijpsteen; een scherp mes is veiliger dan een bot mes.
• Controleer regelmatig of het kunststof heft geen scheuren, loszittende delen of verkleuring vertoont. Vervang het mes bij beschadiging van het heft.
• Vermijd contact met schurende schoonmaakmiddelen of staalwol op het handvat om krassen te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Snijgevaar: Messen hebben scherpe snijkanten. Ga altijd voorzichtig om met het mes en houd vingers uit de snijlijn.
• Bewaar messen met de snijkant beschermd, bij voorkeur in een messenblok, op een magneetstrip of met een schede.
• Reik nooit naar een vallend mes; stap opzij en raap het daarna op van de punt af.

• Kunststof handgrepen kunnen gladder worden bij contact met vet of water. Zorg voor een goede grip vóór gebruik.
• Gebruik het mes uitsluitend voor het beoogde doel. Gebruik geen mes als hefboom of schroevendraaier.
• Controleer vóór elk gebruik of het heft stevig vastzit en geen scheuren of beschadigingen vertoont.

Aldersbegrensninger

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Messen zijn scherpe gereedschappen die uitsluitend door volwassenen mogen worden gebruikt.

Avhendingsinstruksjoner

• Het mes bestaat uit metalen onderdelen (lemmet) en een kunststof handgreep. Scheid deze materialen indien mogelijk vóór afvoer.
• Breng het lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• De kunststof handgreep kan worden afgevoerd via de plasticcontainer of een recyclingpunt voor kunststof.
• Verpak scherpe onderdelen veilig (bijv. in karton of een blaasje) voordat u ze weggooit, ter bescherming van afvalverwerkers.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen of schoonmaken van de snijkant.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden door de scherpe snijkant van het lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Titlul produsului

Arcos Soportes Messenblok - Acaciahout - zonder Messen - Groen

Conținutul produsului

• 1x Messenblok (Lengte 113 mm, Breedte 132 mm, Hoogte 249 mm)
• Capaciteit: 4 messen (bovenste sleuven tot 23 cm lemmet, onderste sleuven tot 21 cm lemmet) + 1 keukenschaar
• Messen en schaar niet inbegrepen
• Materiaal: ABS (Kunststof) met bovenkant van Acaciahout

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Veilige en overzichtelijke opslag van keukenmessen en een keukenschaar op het aanrecht
• Capaciteit: Geschikt voor 4 messen met lemmeten tot 23 cm (bovenste sleuven) en tot 21 cm (onderste sleuven), plus 1 keukenschaar
• Plaatsing: Uitsluitend bedoeld voor gebruik op een stabiel, vlak en droog aanrechtoppervlak
• Reiniging: Reinig het blok met een vochtige doek; niet vaatwasmachinebestendig
• Onderhoud acaciahout: Behandel de houten bovenkant periodiek met voedingsolie (bijv. minerale olie) om het hout te beschermen en droogheid te voorkomen
• Veiligheid: Plaats messen altijd met de snijkant naar beneden en de rug naar boven in de sleuven
• Niet geschikt voor vaatwasser

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reiniging: Was het mes direct na gebruik af met warm water en mild afwasmiddel. Droog het onmiddellijk en volledig af.
• Bewaar het mes niet langdurig in water; dit kan de kunststof handgreep doen verkleuren of vervormen.
• Scherpte: Houd de snijkant scherp met een aanzetstaal of slijpsteen; een scherp mes is veiliger dan een bot mes.
• Controleer regelmatig of het kunststof heft geen scheuren, loszittende delen of verkleuring vertoont. Vervang het mes bij beschadiging van het heft.
• Vermijd contact met schurende schoonmaakmiddelen of staalwol op het handvat om krassen te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Snijgevaar: Messen hebben scherpe snijkanten. Ga altijd voorzichtig om met het mes en houd vingers uit de snijlijn.
• Bewaar messen met de snijkant beschermd, bij voorkeur in een messenblok, op een magneetstrip of met een schede.
• Reik nooit naar een vallend mes; stap opzij en raap het daarna op van de punt af.

• Kunststof handgrepen kunnen gladder worden bij contact met vet of water. Zorg voor een goede grip vóór gebruik.
• Gebruik het mes uitsluitend voor het beoogde doel. Gebruik geen mes als hefboom of schroevendraaier.
• Controleer vóór elk gebruik of het heft stevig vastzit en geen scheuren of beschadigingen vertoont.

Restricții de vârstă

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Messen zijn scherpe gereedschappen die uitsluitend door volwassenen mogen worden gebruikt.

Instrucțiuni de eliminare

• Het mes bestaat uit metalen onderdelen (lemmet) en een kunststof handgreep. Scheid deze materialen indien mogelijk vóór afvoer.
• Breng het lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• De kunststof handgreep kan worden afgevoerd via de plasticcontainer of een recyclingpunt voor kunststof.
• Verpak scherpe onderdelen veilig (bijv. in karton of een blaasje) voordat u ze weggooit, ter bescherming van afvalverwerkers.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen of schoonmaken van de snijkant.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden door de scherpe snijkant van het lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Arcos Soportes Knivblock - Akaciaträ - utan Knivar - Grönt

Produkttitel

Arcos Soportes Knivblock - Akaciaträ - utan Knivar - Grönt

Produktinnehåll

• 1x Knivblock (Längd 113 mm, Bredd 132 mm, Höjd 249 mm)
• Kapacitet: 4 knivar (övre spår för blad upp till 23 cm, nedre spår upp till 21 cm) + 1 kökssax
• Knivar och sax ingår ej
• Material: ABS (Plast) med topp i akaciaträ

Användarinstruktioner

• Användning: Säker och organiserad förvaring av köksknivar och kökssax på bänkskivan
• Kapacitet: Passar 4 knivar med blad upp till 23 cm (övre spår) och upp till 21 cm (nedre spår), samt 1 kökssax
• Placering: Avsedd för användning på en stabil, plan och torr bänkyta
• Rengöring: Torka av med en fuktig trasa; ej diskmaskinssäker
• Skötsel av akaciaträ: Behandla trätoppen regelbundet med livsmedelsgodkänd olja (t.ex. mineralolja) för att skydda träet och förhindra uttorkning
• Säkerhet: Placera alltid knivar med eggen nedåt och ryggen uppåt i spåren
• Ej lämplig för diskmaskin

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska kniven direkt efter användning med varmt vatten och milt diskmedel. Torka av den omedelbart och ordentligt.
• Låt inte kniven ligga i vatten under längre tid; detta kan missfärga eller deformera plasthandtaget.
• Skärpa: Håll eggen skarp med ett bryne eller en brynsten; en vass kniv är säkrare än en slö.
• Kontrollera regelbundet om plasthandtaget uppvisar sprickor, lösa delar eller missfärgning. Byt ut kniven om handtaget är skadat.
• Undvik kontakt med slipande rengöringsmedel eller stålull på handtaget för att förhindra repor.

Säkerhetsinstruktioner

• Skärrisk: Knivar har vassa eggar. Hantera alltid med försiktighet och håll fingrarna borta från eggen.
• Förvara knivar med eggen skyddad, helst i ett knivblock, på en magnetlist eller med ett fodral.
• Försök aldrig fånga en fallande kniv; träd åt sidan och plocka upp den från ryggsidan.
• Plasthandtag kan bli hala vid kontakt med fett eller vatten. Säkerställ ett fast grepp innan användning.
• Använd kniven endast för avsett ändamål. Använd den inte som hävstång eller skruvmejsel.
• Kontrollera före varje användning att handtaget sitter fast ordentligt och inte uppvisar sprickor eller skador.

Åldersbegränsningar

Inte lämplig för barn under 18 år. Knivar är vassa verktyg avsedda uteslutande för användning av vuxna.

Avfallsinstruktioner

• Kniven består av metalldelar (bladet) och ett plasthandtag. Separera dessa material om möjligt före kassering.
• Lämna bladet till en insamlingsplats för metallskrot eller en återvinningscentral.
• Plasthandtaget kan slängas i plastinsamlingen eller lämnas på ett återvinningspunkt för plast.
• Linda in vassa delar på ett säkert sätt (t.ex. i kartong) innan kassering, för att skydda avfallshanterare.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.
- **P280:** Använd skyddshandskar vid slipning eller rengöring av eggen.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärsår från bladets vassa egg.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.