NL Handleiding: Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Producttitel

Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Inhoud van het product

• 1x Tajine Delight (schaal met deksel) (Diameter: 33,5 cm, Hoogte: 23,0 cm, Inhoud: 4 liter)
• Materiaal: Aardewerk (Flame®-keramiek)

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor stoofgerechten, tajines en langzaam gegaarde gerechten voor 4–6 personen
• Aanbraden: Vlees en groenten kunnen direct in de schaal worden aangebraden
• Geschikt voor inductie: Ja – breng de tajine geleidelijk op temperatuur, gebruik geen hoge stand direct
• Geschikt voor gas: Ja
• Geschikt voor keramisch, halogeen en elektrisch kookplaat: Ja
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Handvatten: Voorzien van twee handgrepen voor veilig optillen
• Deksel: Het koepelvormige deksel heeft putjes aan de binnenkant die condensvocht opvangen en als druppels teruglaten vallen voor sappige gerechten
• Antiaanbaklaag: Geen – de geglazuurde bodem is ultraglad maar bevat geen antiaanbaklaag
• Temperatuurwisselingen: Bestand tegen grote temperatuurverschillen dankzij Flame®-keramiek

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Veiligheidsinstructies

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Emile Henry Tajine Delight - Induction Compatible - Black / White - ø 33.5 cm / 4 Litre

Product Title

Emile Henry Tajine Delight - Induction Compatible - Black / White - ø 33.5 cm / 4 Litre

Contents of the Product

• 1x Tajine Delight (dish with lid) (Diameter: 33.5 cm, Height: 23.0 cm, Capacity: 4 litres)
• Material: Stoneware (Flame® ceramic)

User Instructions

• Use: Ideal for stews, tagines and slow-cooked dishes for 4–6 people
• Searing: Meat and vegetables can be seared directly in the dish
• Induction compatible: Yes – bring the tajine up to temperature gradually; do not use high heat immediately
• Gas compatible: Yes
• Ceramic, halogen and electric hob compatible: Yes
• Oven safe: Yes
• Microwave safe: No
• Dishwasher safe: Yes
• Handles: Equipped with two handles for safe lifting
• Lid: The domed lid features interior dimples that collect condensation and return it as droplets, keeping dishes moist
• Non-stick coating: None – the glazed base is ultra-smooth but contains no non-stick coating
• Thermal shock resistance: Resistant to large temperature changes thanks to Flame® ceramic

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Do not use abrasive cleaners or steel wool.
• Drying: Dry the product thoroughly after washing and allow it to dry completely before storing.
• Storage: Stack carefully and use protective padding between items to prevent scratches and damage.
• Cracks or chips: Do not use the product if visible cracks or chips are present.

Safety Instructions

• Fragility: Earthenware can break or crack if dropped or knocked. Take care with sharp edges in the event of breakage.
• Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as placing the item directly from the freezer onto a hot heat source.
• Heat transfer: Earthenware can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
• Do not drop: Avoid impacts or dropping the product, as this may cause invisible cracks that reduce safety during heating.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Dispose of worn or broken earthenware in the residual waste bin. Do not place it in the glass recycling or paper containers.
• Packaging: Dispose of cardboard and paper via the paper bin. Dispose of plastic packaging via the plastics container.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of cuts in the event of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Emile Henry Tajine Delight - Induktionsgeeignet - Schwarz / Weiß - ø 33,5 cm / 4 Liter

Produkttitel

Emile Henry Tajine Delight - Induktionsgeeignet - Schwarz / Weiß - ø 33,5 cm / 4 Liter

Produktinhalt

• 1x Tajine Delight (Schale mit Deckel) (Durchmesser: 33,5 cm, Höhe: 23,0 cm, Inhalt: 4 Liter)
• Material: Steinzeug (Flame®-Keramik)

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal für Schmorgerichte, Tajines und langsam gegarte Speisen für 4–6 Personen
• Anbraten: Fleisch und Gemüse können direkt in der Schale angebraten werden
• Induktionsgeeignet: Ja – die Tajine langsam auf Temperatur bringen; nicht sofort auf hoher Stufe erhitzen
• Gasgeeignet: Ja
• Geeignet für Keramik-, Halogen- und Elektroherd: Ja
• Ofengeeignet: Ja
• Mikrowellengeeignet: Nein
• Spülmaschinenfest: Ja
• Griffe: Mit zwei Griffen zum sicheren Anheben ausgestattet
• Deckel: Der gewölbte Deckel hat Noppen an der Innenseite, die Kondenswasser sammeln und als Tropfen zurückfallen lassen, damit die Speisen saftig bleiben
• Antihaftbeschichtung: Keine – der glasierte Boden ist ultraglatt, enthält jedoch keine Antihaftbeschichtung
• Temperaturwechselbeständigkeit: Beständig gegen große Temperaturschwankungen dank Flame®-Keramik

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden.
• Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gut abtrocknen und vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.
• Aufbewahrung: Vorsichtig stapeln und Schutzeinlagen zwischen den Teilen verwenden, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.
• Risse oder Absplitterungen: Das Produkt nicht mehr verwenden, wenn sichtbare Risse oder Absplitterungen vorhanden sind.

Sicherheitshinweise

• Bruchgefahr: Steingut kann bei Herunterfallen oder Stößen brechen oder reißen. Bei Bruch Vorsicht wegen scharfer Kanten.

• Thermischer Schock: Plötzliche Temperaturwechsel vermeiden, z. B. direkt aus dem Gefrierschrank auf eine heiße Hitzequelle stellen.
• Wärmeübertragung: Steingut kann während der Verwendung sehr heiß werden. Stets Ofenhandschuhe oder Topflappen verwenden.
• Nicht fallen lassen: Stöße und Herunterfallen vermeiden – unsichtbare Risse können die Sicherheit beim Erhitzen beeinträchtigen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Abgenutztes oder gebrochenes Steingut im Restmüll entsorgen. Nicht in den Glascontainer oder die Papiertonne.
• Verpackung: Karton und Papier über die Papiertonne entsorgen. Plastikverpackungen über den Kunststoffbehälter entsorgen.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Emile Henry Tajine Delight - Compatible induction - Noir / Blanc - ø 33,5 cm / 4 Litres

Titre du produit

Emile Henry Tajine Delight - Compatible induction - Noir / Blanc - ø 33,5 cm / 4 Litres

Contenu du produit

• 1x Tajine Delight (plat avec couvercle) (Diamètre : 33,5 cm, Hauteur : 23,0 cm, Contenance : 4 litres)
• Matériau : Grès (céramique Flame®)

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour les ragoûts, tajines et plats mijotés pour 4 à 6 personnes
• Saisie : La viande et les légumes peuvent être saisis directement dans le plat
• Compatible induction : Oui – monter en température progressivement ; ne pas utiliser une puissance élevée immédiatement
• Compatible gaz : Oui
• Compatible plaques céramique, halogène et électrique : Oui
• Compatible four : Oui
• Compatible micro-ondes : Non
• Lave-vaisselle : Oui
• Poignées : Équipé de deux poignées pour une prise en main sécurisée
• Couvercle : Le couvercle en dôme est doté de picots intérieurs qui recueillent la condensation et la redistribuent en fines gouttelettes pour des plats savoureux et moelleux
• Revêtement antiadhésif : Aucun – la base émaillée est ultra-lisse mais ne contient pas de revêtement antiadhésif
• Résistance aux chocs thermiques : Résistant aux grands écarts de température grâce à la céramique Flame®

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau tiède avec un produit vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier.
• Séchage : Bien sécher le produit après lavage et laisser sécher complètement avant de le ranger.
• Rangement : Empiler avec précaution en utilisant des protections entre les pièces pour éviter les rayures et les dommages.
• Fissures ou éclats : Ne plus utiliser le produit en cas de fissures ou d'éclats visibles.

Consignes de sécurité

• Fragilité : La faïence peut se casser ou se fissurer en cas de chute ou de choc. Attention aux bords tranchants en cas de bris.
• Choc thermique : Évitez les changements brusques de température, par exemple placer le produit directement du congélateur sur une source de chaleur.

• Transfert de chaleur : La faïence peut devenir très chaude pendant l'utilisation. Utilisez toujours des gants de cuisine ou des maniques.
• Ne pas faire tomber : Évitez les chocs ou les chutes, car des fissures invisibles peuvent réduire la sécurité lors du chauffage.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Jetez la faïence usagée ou cassée dans les ordures ménagères résiduelles. Ne pas la mettre dans le conteneur à verre ni avec le papier/carton.
• Emballage : Éliminez le carton et le papier via la poubelle à papier. Éliminez les emballages plastiques via le bac à plastique.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de danger chimique.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Emile Henry Tajine Delight - Apto para inducción - Negro / Blanco - ø 33,5 cm / 4 Litros

Título del producto

Emile Henry Tajine Delight - Apto para inducción - Negro / Blanco - ø 33,5 cm / 4 Litros

Contenido del producto

• 1x Tajine Delight (fuente con tapa) (Diámetro: 33,5 cm, Altura: 23,0 cm, Capacidad: 4 litros)
• Material: Gres (cerámica Flame®)

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para guisos, tajines y platos de cocción lenta para 4–6 personas
• Sellado: La carne y las verduras pueden dorarse directamente en el recipiente
• Apto para inducción: Sí – calentar la tajine gradualmente; no utilizar potencia alta de inmediato
• Apto para gas: Sí
• Apto para vitrocerámica, halógeno y eléctrico: Sí
• Apto para horno: Sí
• Apto para microondas: No
• Apto para lavavajillas: Sí
• Asas: Equipado con dos asas para un levantamiento seguro
• Tapa: La tapa en forma de cúpula tiene relieves interiores que recogen la condensación y la devuelven en forma de gotas, manteniendo los platos jugosos
• Revestimiento antiadherente: Ninguno – la base esmaltada es ultrasuave pero no contiene revestimiento antiadherente
• Resistencia a cambios de temperatura: Resistente a grandes variaciones de temperatura gracias a la cerámica Flame®

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lave con agua tibia y un detergente suave. No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos de acero.
• Secado: Seque bien el producto tras lavarlo y déjelo secar completamente antes de guardarlo.
• Almacenamiento: Apile con cuidado y utilice separadores protectores entre las piezas para evitar arañazos y daños.
• Grietas o desportilladuras: No utilice el producto si presenta grietas o desportilladuras visibles.

Instrucciones de seguridad

• Fragilidad: La loza puede romperse o agrietarse si se cae o recibe un golpe. Tenga cuidado con los bordes cortantes en caso de rotura.
• Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como pasar el producto directamente del congelador a una fuente de calor.
• Transferencia de calor: La loza puede calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre guantes de

cocina o agarraderas.
• No dejar caer: Evite golpes o caídas, ya que las grietas invisibles pueden reducir la seguridad durante el calentamiento.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Deseche la loza deteriorada o rota en el cubo de residuos no reciclables. No la deposite en el contenedor de vidrio ni con el papel o cartón.
• Embalaje: Deposite el cartón y el papel en el contenedor de papel. Deposite los embalajes de plástico en el contenedor de plásticos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Produkttitel

Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Produktets indhold

• 1x Tajine Delight (schaal met deksel) (Diameter: 33,5 cm, Hoogte: 23,0 cm, Inhoud: 4 liter)
• Materiaal: Aardewerk (Flame®-keramiek)

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor stoofgerechten, tajines en langzaam gegaarde gerechten voor 4–6 personen
• Aanbraden: Vlees en groenten kunnen direct in de schaal worden aangebraden
• Geschikt voor inductie: Ja – breng de tajine geleidelijk op temperatuur, gebruik geen hoge stand direct
• Geschikt voor gas: Ja
• Geschikt voor keramisch, halogeen en elektrisch kookplaat: Ja
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Handvatten: Voorzien van twee handgrepen voor veilig optillen
• Deksel: Het koepelvormige deksel heeft putjes aan de binnenkant die condensvocht opvangen en als druppels teruglaten vallen voor sappige gerechten
• Antiaanbaklaag: Geen – de geglazuurde bodem is ultraglad maar bevat geen antiaanbaklaag
• Temperatuurwisselingen: Bestand tegen grote temperatuurverschillen dankzij Flame®-keramiek

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Sikkerhedsinstruktioner

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Emile Henry Tajine Delight - Adatto all'induzione - Nero / Bianco - ø 33,5 cm / 4 Litri

Titolo del prodotto

Emile Henry Tajine Delight - Adatto all'induzione - Nero / Bianco - ø 33,5 cm / 4 Litri

Contenuto del prodotto

• 1x Tajine Delight (piatto con coperchio) (Diametro: 33,5 cm, Altezza: 23,0 cm, Capacità: 4 litri)
• Materiale: Gres (ceramica Flame®)

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per stufati, tajine e piatti a cottura lenta per 4–6 persone
• Rosolatura: Carne e verdure possono essere rosolate direttamente nel piatto
• Adatto all'induzione: Sì – portare la tajine a temperatura gradualmente; non utilizzare subito la fiamma alta
• Adatto al gas: Sì
• Adatto a piani in ceramica, alogeni ed elettrici: Sì
• Adatto al forno: Sì
• Adatto al microonde: No
• Lavabile in lavastoviglie: Sì
• Manici: Dotato di due manici per un sollevamento sicuro
• Coperchio: Il coperchio a cupola presenta dei rilievi interni che raccolgono il vapore condensato e lo fanno ricadere a gocce, mantenendo i piatti succosi
• Rivestimento antiaderente: Nessuno – la base smaltata è ultra-liscia ma non contiene rivestimento antiaderente
• Resistenza agli sbalzi termici: Resistente a grandi variazioni di temperatura grazie alla ceramica Flame®

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua tiepida e un detergente delicato. Non utilizzare detersivi abrasivi o pagliette metalliche.
• Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio e lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
• Conservazione: Impilare con cura usando protezioni tra i pezzi per evitare graffi e danni.
• Crepe o schegge: Non utilizzare il prodotto se sono presenti crepe o schegge visibili.

Istruzioni di sicurezza

• Fragilità: La terracotta può rompersi o scheggiarsi in caso di caduta o urto. Prestare attenzione ai bordi taglienti in caso di rottura.
• Shock termico: Evitare sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio non passare direttamente dal congelatore a una fonte di calore intensa.

• Trasferimento di calore: La terracotta può diventare molto calda durante l'uso. Usare sempre presine o guanti da forno.
• Non far cadere: Evitare urti o cadute, poiché crepe invisibili possono compromettere la sicurezza durante il riscaldamento.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Smaltire la terracotta usurata o rotta nei rifiuti indifferenziati. Non gettarla nel contenitore del vetro né con carta e cartone.
• Imballaggio: Smaltire cartone e carta nel raccoglitore della carta. Smaltire gli imballaggi in plastica nel raccoglitore della plastica.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Emile Henry Tajine Delight - Odpowiedni do indukcji - Czarny / Biały - ø 33,5 cm / 4 Litry

Tytuł produktu

Emile Henry Tajine Delight - Odpowiedni do indukcji - Czarny / Biały - ø 33,5 cm / 4 Litry

Zawartość produktu

• 1x Tajine Delight (naczynie z pokrywką) (Średnica: 33,5 cm, Wysokość: 23,0 cm, Pojemność: 4 litry)
• Materiał: Kamionka (ceramika Flame®)

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealne do duszonych potraw, tajine i dań gotowanych na wolnym ogniu dla 4–6 osób
• Smażenie: Mięso i warzywa można obsmażać bezpośrednio w naczyniu
• Odpowiednie do indukcji: Tak – podgrzewać tajine stopniowo; nie używać od razu wysokiej mocy
• Odpowiednie do gazu: Tak
• Odpowiednie do płyt ceramicznych, halogenowych i elektrycznych: Tak
• Odpowiednie do piekarnika: Tak
• Odpowiednie do mikrofalówki: Nie
• Nadaje się do zmywarki: Tak
• Uchwyty: Wyposażone w dwa uchwyty umożliwiające bezpieczne przenoszenie
• Pokrywka: Kopułasta pokrywka posiada wypustki wewnątrz, które zbierają skroplony parę i odprowadzają ją z powrotem w postaci kropel, zachowując soczystość potraw
• Powłoka nieprzywierająca: Brak – szkliwiona podstawa jest ultra-gładka, ale nie zawiera powłoki nieprzywierającej
• Odporność na zmiany temperatury: Odporna na duże różnice temperatur dzięki ceramice Flame®

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Nie używać środków ściernych ani metalowych zmywaków.
• Suszenie: Po umyciu dokładnie osuszyć produkt i przed odłożeniem upewnić się, że jest całkowicie suchy.
• Przechowywanie: Układać ostrożnie, stosując przekładki ochronne między elementami, aby zapobiec zarysowaniom i uszkodzeniom.
• Pęknięcia lub odpryski: Nie używać produktu, jeśli widoczne są pęknięcia lub odpryski.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Kruchość: Wyroby z ceramiki kamionkowej mogą pękać lub kruszyć się przy upadku lub uderzeniu. Należy uważać na ostre krawędzie w przypadku stłuczenia.
• Szok termiczny: Unikać gwałtownych zmian temperatury, np. przenoszenia bezpośrednio z zamrażarki na gorące źródło ciepła.
• Przewodzenie ciepła: Wyroby z ceramiki mogą silnie się nagrzewać podczas użytkowania. Zawsze

używać rękawic kuchennych lub uchwytów.
• Nie upuszczać: Unikać uderzeń i upadków, gdyż niewidoczne pęknięcia mogą obniżyć bezpieczeństwo podczas podgrzewania.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Zużyte lub potłuczone wyroby z ceramiki wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Nie wrzucać do pojemnika na szkło ani papier.
• Opakowanie: Karton i papier wyrzucać do pojemnika na makulaturę. Opakowania z tworzywa sztucznego wyrzucać do pojemnika na plastik.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem należy przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych chemicznie.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Tuotteen nimi

Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Tuotteen sisältö

• 1x Tajine Delight (schaal met deksel) (Diameter: 33,5 cm, Hoogte: 23,0 cm, Inhoud: 4 liter)
• Materiaal: Aardewerk (Flame®-keramiek)

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor stoofgerechten, tajines en langzaam gegaarde gerechten voor 4–6 personen
• Aanbraden: Vlees en groenten kunnen direct in de schaal worden aangebraden
• Geschikt voor inductie: Ja – breng de tajine geleidelijk op temperatuur, gebruik geen hoge stand direct
• Geschikt voor gas: Ja
• Geschikt voor keramisch, halogeen en elektrisch kookplaat: Ja
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Handvatten: Voorzien van twee handgrepen voor veilig optillen
• Deksel: Het koepelvormige deksel heeft putjes aan de binnenkant die condensvocht opvangen en als druppels teruglaten vallen voor sappige gerechten
• Antiaanbaklaag: Geen – de geglazuurde bodem is ultraglad maar bevat geen antiaanbaklaag
• Temperatuurwisselingen: Bestand tegen grote temperatuurverschillen dankzij Flame®-keramiek

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Turvallisuusohjeet

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Název výrobku

Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Obsah výrobku

• 1x Tajine Delight (schaal met deksel) (Diameter: 33,5 cm, Hoogte: 23,0 cm, Inhoud: 4 liter)
• Materiaal: Aardewerk (Flame®-keramiek)

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor stoofgerechten, tajines en langzaam gegaarde gerechten voor 4–6 personen
• Aanbraden: Vlees en groenten kunnen direct in de schaal worden aangebraden
• Geschikt voor inductie: Ja – breng de tajine geleidelijk op temperatuur, gebruik geen hoge stand direct
• Geschikt voor gas: Ja
• Geschikt voor keramisch, halogeen en elektrisch kookplaat: Ja
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Handvatten: Voorzien van twee handgrepen voor veilig optillen
• Deksel: Het koepelvormige deksel heeft putjes aan de binnenkant die condensvocht opvangen en als druppels teruglaten vallen voor sappige gerechten
• Antiaanbaklaag: Geen – de geglazuurde bodem is ultraglad maar bevat geen antiaanbaklaag
• Temperatuurwisselingen: Bestand tegen grote temperatuurverschillen dankzij Flame®-keramiek

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Bezpečnostní pokyny

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Termék neve

Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

A termék tartalma

• 1x Tajine Delight (schaal met deksel) (Diameter: 33,5 cm, Hoogte: 23,0 cm, Inhoud: 4 liter)
• Materiaal: Aardewerk (Flame®-keramiek)

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor stoofgerechten, tajines en langzaam gegaarde gerechten voor 4–6 personen
• Aanbraden: Vlees en groenten kunnen direct in de schaal worden aangebraden
• Geschikt voor inductie: Ja – breng de tajine geleidelijk op temperatuur, gebruik geen hoge stand direct
• Geschikt voor gas: Ja
• Geschikt voor keramisch, halogeen en elektrisch kookplaat: Ja
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Handvatten: Voorzien van twee handgrepen voor veilig optillen
• Deksel: Het koepelvormige deksel heeft putjes aan de binnenkant die condensvocht opvangen en als druppels teruglaten vallen voor sappige gerechten
• Antiaanbaklaag: Geen – de geglazuurde bodem is ultraglad maar bevat geen antiaanbaklaag
• Temperatuurwisselingen: Bestand tegen grote temperatuurverschillen dankzij Flame®-keramiek

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Biztonsági utasítások

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Título do produto

Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Conteúdo do produto

• 1x Tajine Delight (schaal met deksel) (Diameter: 33,5 cm, Hoogte: 23,0 cm, Inhoud: 4 liter)
• Materiaal: Aardewerk (Flame®-keramiek)

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor stoofgerechten, tajines en langzaam gegaarde gerechten voor 4–6 personen
• Aanbraden: Vlees en groenten kunnen direct in de schaal worden aangebraden
• Geschikt voor inductie: Ja – breng de tajine geleidelijk op temperatuur, gebruik geen hoge stand direct
• Geschikt voor gas: Ja
• Geschikt voor keramisch, halogeen en elektrisch kookplaat: Ja
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Handvatten: Voorzien van twee handgrepen voor veilig optillen
• Deksel: Het koepelvormige deksel heeft putjes aan de binnenkant die condensvocht opvangen en als druppels teruglaten vallen voor sappige gerechten
• Antiaanbaklaag: Geen – de geglazuurde bodem is ultraglad maar bevat geen antiaanbaklaag
• Temperatuurwisselingen: Bestand tegen grote temperatuurverschillen dankzij Flame®-keramiek

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Instruções de segurança

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Produkttittel

Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Produktinnhold

• 1x Tajine Delight (schaal met deksel) (Diameter: 33,5 cm, Hoogte: 23,0 cm, Inhoud: 4 liter)
• Materiaal: Aardewerk (Flame®-keramiek)

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor stoofgerechten, tajines en langzaam gegaarde gerechten voor 4–6 personen
• Aanbraden: Vlees en groenten kunnen direct in de schaal worden aangebraden
• Geschikt voor inductie: Ja – breng de tajine geleidelijk op temperatuur, gebruik geen hoge stand direct
• Geschikt voor gas: Ja
• Geschikt voor keramisch, halogeen en elektrisch kookplaat: Ja
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Handvatten: Voorzien van twee handgrepen voor veilig optillen
• Deksel: Het koepelvormige deksel heeft putjes aan de binnenkant die condensvocht opvangen en als druppels teruglaten vallen voor sappige gerechten
• Antiaanbaklaag: Geen – de geglazuurde bodem is ultraglad maar bevat geen antiaanbaklaag
• Temperatuurwisselingen: Bestand tegen grote temperatuurverschillen dankzij Flame®-keramiek

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Titlul produsului

Emile Henry Tajine Delight - Inductie geschikt - Zwart / Wit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Conținutul produsului

• 1x Tajine Delight (schaal met deksel) (Diameter: 33,5 cm, Hoogte: 23,0 cm, Inhoud: 4 liter)
• Materiaal: Aardewerk (Flame®-keramiek)

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor stoofgerechten, tajines en langzaam gegaarde gerechten voor 4–6 personen
• Aanbraden: Vlees en groenten kunnen direct in de schaal worden aangebraden
• Geschikt voor inductie: Ja – breng de tajine geleidelijk op temperatuur, gebruik geen hoge stand direct
• Geschikt voor gas: Ja
• Geschikt voor keramisch, halogeen en elektrisch kookplaat: Ja
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Handvatten: Voorzien van twee handgrepen voor veilig optillen
• Deksel: Het koepelvormige deksel heeft putjes aan de binnenkant die condensvocht opvangen en als druppels teruglaten vallen voor sappige gerechten
• Antiaanbaklaag: Geen – de geglazuurde bodem is ultraglad maar bevat geen antiaanbaklaag
• Temperatuurwisselingen: Bestand tegen grote temperatuurverschillen dankzij Flame®-keramiek

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Instrucțiuni de siguranță

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Emile Henry Tajine Delight - Induktionslämplig - Svart / Vit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Produkttitel

Emile Henry Tajine Delight - Induktionslämplig - Svart / Vit - ø 33,5 cm / 4 Liter

Produktinnehåll

• 1x Tajine Delight (skål med lock) (Diameter: 33,5 cm, Höjd: 23,0 cm, Volym: 4 liter)
• Material: Stengods (Flame®-keramik)

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för gryträtter, tajines och långsamt tillagade rätter för 4–6 personer
• Bryning: Kött och grönsaker kan brynas direkt i skålen
• Lämplig för induktion: Ja – värm upp tajinen gradvis; använd inte hög effekt direkt
• Lämplig för gas: Ja
• Lämplig för keramisk, halogen och elektrisk häll: Ja
• Ugnsäker: Ja
• Mikrovågssäker: Nej
• Diskmaskinssäker: Ja
• Handtag: Försedd med två handtag för säker lyftning
• Lock: Det kupolvormade locket har knoppar på insidan som samlar upp kondens och låter den falla tillbaka som droppar, vilket håller rätterna saftiga
• Non-stick-beläggning: Ingen – den glaserade botten är ultrasmidig men innehåller ingen non-stick-beläggning
• Temperaturbeständighet: Tål stora temperaturskillnader tack vare Flame®-keramik

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull.
• Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning och låt den torka helt innan den ställs undan.
• Förvaring: Stapla försiktigt och använd skyddande mellanskikt för att undvika repor och skador.
• Sprickor eller flagor: Använd inte produkten om synliga sprickor eller flagor förekommer.

Säkerhetsinstruktioner

• Bräcklighet: Lergods kan gå sönder eller spricka om det tappas eller utsätts för stötar. Var försiktig med vassa kanter vid brott.
• Termisk chock: Undvik plötsliga temperaturförändringar, t.ex. att flytta produkten direkt från frysen till en het värmekälla.
• Värmeöverföring: Lergods kan bli mycket hett under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
• Tappa inte: Undvik stötar och fall, eftersom osynliga sprickor kan minska säkerheten vid uppvärmning.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

• Kasserat eller sönderslaget lergods slängs i restavfallet. Lägg det inte i glasåtervinningen eller papperscontainern.
• Förpackning: Kartong och papper lämnas i pappersåtervinningen. Plastförpackningar lämnas i plaståtervinningen.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.