

Producttitel

Boska Raclette Gourmet Party – 8 personen

Inhoud van het product

- 1x Raclette grill (Boska Raclette Gourmet Party, geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten tijdens een gezellig raclette-diner voor 8 personen
- Plaatsing: Stel het apparaat op een stabiele, hittebestendige en vlakke ondergrond op, uit de buurt van brandbare materialen
- Ingebruikname: Sluit het apparaat aan op een stopcontact en laat het voorverwarmen voordat u voedsel plaatst
- Gebruik van de pannetjes: Vul de raclette-pannetjes met kaas of andere ingrediënten en schuif ze onder het verwarmingselement
- Spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen
- Vaatwasserbestendig: Controleer de productdocumentatie; de pannetjes en spatels zijn doorgaans met de hand te wassen
- Toezicht: Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik en houd kinderen en huisdieren op afstand
- Afkoelen: Schakel het apparaat na gebruik uit en laat het volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt
- Reiniging: Reinig het grilloppervlak en de pannetjes na afkoeling met een vochtige doek of was ze met de hand af

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

Boska Raclette Gourmet Party – 8 persons

Contents of the Product

- 1x Raclette grill (Boska Raclette Gourmet Party, suitable for 8 persons)
- 8x Raclette pan
- 8x Spatula
- Material: General

User Instructions

- Use: Ideal for melting cheese and grilling meat, vegetables and other ingredients during a raclette dinner for 8 persons
- Placement: Place the appliance on a stable, heat-resistant and flat surface, away from flammable materials
- Start-up: Connect the appliance to a power outlet and allow it to preheat before placing food
- Using the pans: Fill the raclette pans with cheese or other ingredients and slide them under the heating element
- Spatulas: Use only the included spatulas to handle the pans; do not use metal or sharp utensils
- Dishwasher safe: Check product documentation; pans and spatulas are generally hand-wash only
- Supervision: Never leave the appliance unattended during use and keep children and pets away
- Cooling down: Switch off the appliance after use and allow it to cool completely before cleaning or storing
- Cleaning: Clean the grill surface and pans after cooling with a damp cloth or wash by hand

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Clean the product after each use with a mild detergent and warm water.
- Drying: Allow the product to dry completely before storing.
- Storage: Store the product in a dry, clean place away from direct heat or sunlight.

Safety Instructions

- Use: Only use the product for its intended purpose.
- Damage: Do not use the product if it is visibly damaged.
- Supervision: Supervise children during use.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste regulations.
- Bring discarded products to an appropriate collection point or recycling centre in your municipality.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

Gebrauchsanleitung: Boska Raclette Gourmet Party – 8 Personen

Produkttitel

Boska Raclette Gourmet Party – 8 Personen

Produktinhalt

- 1x Raclette-Grill (Boska Raclette Gourmet Party, geeignet für 8 Personen)
- 8x Raclette-Pfännchen
- 8x Spatel
- Material: Allgemein

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Schmelzen von Käse und zum Grillen von Fleisch, Gemüse und anderen Zutaten bei einem Raclette-Abend für 8 Personen
- Aufstellung: Das Gerät auf einer stabilen, hitzebeständigen und ebenen Unterlage aufstellen, fern von brennbaren Materialien
- Inbetriebnahme: Das Gerät an eine Steckdose anschließen und vorheizen lassen, bevor Lebensmittel aufgelegt werden
- Verwendung der Pfännchen: Die Raclette-Pfännchen mit Käse oder anderen Zutaten befüllen und unter das Heizelement schieben
- Spatel: Ausschließlich die mitgelieferten Spatel zum Handhaben der Pfännchen verwenden; keine Metall- oder scharfen Gegenstände benutzen
- Spülmaschinenfest: Produktdokumentation prüfen; Pfännchen und Spatel sind in der Regel nur für Handwäsche geeignet
- Aufsicht: Das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen und Kinder sowie Haustiere fernhalten
- Abkühlen: Das Gerät nach Gebrauch ausschalten und vollständig abkühlen lassen, bevor es gereinigt oder verstaut wird
- Reinigung: Grillfläche und Pfännchen nach dem Abkühlen mit einem feuchten Tuch abwischen oder von Hand spülen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser.
- Trocknen: Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es aufbewahren.
- Lagerung: Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort entfernt von direkter Hitze oder Sonnenlicht auf.

Sicherheitshinweise

- Verwendung: Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Beschädigung: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.
- Aufsicht: Beaufsichtigen Sie Kinder bei der Verwendung.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.
- Geben Sie ausgediente Produkte an einer geeigneten Sammelstelle oder einem Wertstoffhof in Ihrer Gemeinde ab.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: Boska Raclette Gourmet Party – 8 personnes

Titre du produit

Boska Raclette Gourmet Party – 8 personnes

Contenu du produit

- 1x Gril à raclette (Boska Raclette Gourmet Party, pour 8 personnes)
- 8x Poêlon à raclette
- 8x Spatule
- Matériau : Général

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal pour faire fondre le fromage et griller de la viande, des légumes et d'autres ingrédients lors d'un dîner raclette pour 8 personnes
- Placement : Poser l'appareil sur une surface stable, résistante à la chaleur et plane, à l'écart des matières inflammables
- Mise en marche : Brancher l'appareil sur une prise de courant et laisser préchauffer avant de déposer les aliments
- Utilisation des poêlons : Remplir les poêlons de fromage ou d'autres ingrédients et les glisser sous l'élément chauffant
- Spatules : Utiliser uniquement les spatules fournies pour manipuler les poêlons ; ne pas utiliser d'ustensiles métalliques ou tranchants
- Lave-vaisselle : Consulter la documentation du produit ; les poêlons et spatules sont généralement à laver à la main
- Surveillance : Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation et tenir les enfants et les animaux à l'écart
- Refroidissement : Éteindre l'appareil après utilisation et le laisser refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger
- Nettoyage : Nettoyer la surface de grill et les poêlons après refroidissement avec un chiffon humide ou laver à la main

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Nettoyez le produit après chaque utilisation avec un détergent doux et de l'eau chaude.
- Séchage : Laissez le produit sécher complètement avant de le ranger.
- Stockage : Conservez le produit dans un endroit propre et sec, à l'écart de la chaleur directe ou du soleil.

Consignes de sécurité

- Utilisation : N'utilisez le produit qu'à sa fin prévue.
- Dommages : Ne pas utiliser le produit s'il est visiblement endommagé.

- Surveillance : Surveillez les enfants pendant l'utilisation.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Déposez les produits usagés dans un point de collecte approprié ou une déchetterie de votre commune.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Manual de usuario: Boska Raclette Gourmet Party – 8 personas

Título del producto

Boska Raclette Gourmet Party – 8 personas

Contenido del producto

- 1x Parrilla para raclette (Boska Raclette Gourmet Party, para 8 personas)
- 8x Sartén para raclette
- 8x Espátula
- Material: General

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para fundir queso y asar carne, verduras y otros ingredientes durante una cena de raclette para 8 personas
- Colocación: Colocar el aparato sobre una superficie estable, resistente al calor y plana, alejada de materiales inflamables
- Puesta en marcha: Conectar el aparato a una toma de corriente y dejar que se precaliente antes de colocar los alimentos
- Uso de las sartenes: Llenar las sartenes de raclette con queso u otros ingredientes y deslizarlas bajo el elemento calefactor
- Espátulas: Utilizar únicamente las espátulas incluidas para manejar las sartenes; no usar utensilios metálicos ni afilados
- Lavavajillas: Consultar la documentación del producto; las sartenes y espátulas son generalmente aptas solo para lavado a mano
- Supervisión: No dejar nunca el aparato sin vigilancia durante su uso y mantener alejados a niños y mascotas
- Enfriamiento: Apagar el aparato tras su uso y dejar que se enfríe completamente antes de limpiarlo o guardarlo
- Limpieza: Limpiar la superficie de la parrilla y las sartenes tras el enfriamiento con un paño húmedo o lavar a mano

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Limpie el producto después de cada uso con un detergente suave y agua caliente.
- Secado: Deje secar el producto completamente antes de guardarlo.
- Almacenamiento: Guarde el producto en un lugar seco y limpio, alejado del calor directo o la luz solar.

Instrucciones de seguridad

- Uso: Utilice el producto únicamente para el fin previsto.
- Daños: No utilice el producto si está visiblemente dañado.
- Supervisión: Supervise a los niños durante el uso.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche el producto de acuerdo con las normativas locales de residuos.
- Lleve los productos desechados a un punto de recogida adecuado o centro de reciclaje de su municipio.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

Produkttitel

Boska Raclette Gourmet Party – 8 personen

Produktets indhold

- 1x Raclette grill (Boska Raclette Gourmet Party, geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Brugsanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten tijdens een gezellig raclette-diner voor 8 personen
- Plaatsing: Stel het apparaat op een stabiele, hittebestendige en vlakke ondergrond op, uit de buurt van brandbare materialen
- Ingebruikname: Sluit het apparaat aan op een stopcontact en laat het voorverwarmen voordat u voedsel plaatst
- Gebruik van de pannetjes: Vul de raclette-pannetjes met kaas of andere ingrediënten en schuif ze onder het verwarmingselement
- Spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen
- Vaatwasserbestendig: Controleer de productdocumentatie; de pannetjes en spatels zijn doorgaans met de hand te wassen
- Toezicht: Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik en houd kinderen en huisdieren op afstand
- Afkoelen: Schakel het apparaat na gebruik uit en laat het volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt
- Reiniging: Reinig het grilloppervlak en de pannetjes na afkoeling met een vochtige doek of was ze met de hand af

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Sikkerhedsinstruktioner

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.



Manuale d'uso: Boska Raclette Gourmet Party – 8 persone

Titolo del prodotto

Boska Raclette Gourmet Party – 8 persone

Contenuto del prodotto

- 1x Griglia per raclette (Boska Raclette Gourmet Party, per 8 persone)
- 8x Padellino per raclette
- 8x Spatola
- Materiale: Generale

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per sciogliere il formaggio e grigliare carne, verdure e altri ingredienti durante una cena raclette per 8 persone
- Posizionamento: Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, resistente al calore e piana, lontano da materiali infiammabili
- Avvio: Collegare l'apparecchio a una presa di corrente e lasciarlo preriscaldare prima di posizionare il cibo
- Utilizzo dei padellini: Riempire i padellini per raclette con formaggio o altri ingredienti e farli scorrere sotto l'elemento riscaldante
- Spatole: Utilizzare esclusivamente le spatole in dotazione per maneggiare i padellini; non usare utensili metallici o appuntiti
- Lavastoviglie: Consultare la documentazione del prodotto; i padellini e le spatole sono generalmente adatti solo al lavaggio a mano
- Supervisione: Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso e tenere lontani bambini e animali domestici
- Raffreddamento: Spegnerlo dopo l'uso e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo o riporlo
- Pulizia: Pulire la superficie della griglia e i padellini dopo il raffreddamento con un panno umido o lavare a mano

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con un detergente delicato e acqua calda.
- Asciugatura: Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riporlo.
- Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore diretto o luce solare.

Istruzioni di sicurezza

- Utilizzo: Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Danni: Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato.
- Supervisione: Sorvegliare i bambini durante l'uso.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Portare i prodotti dismessi a un punto di raccolta appropriato o a un centro di riciclaggio del proprio comune.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Tytuł produktu

Boska Raclette Gourmet Party – 8 osób

Zawartość produktu

- 1x Grill do raclette (Boska Raclette Gourmet Party, dla 8 osób)
- 8x Patelnia do raclette
- 8x Szpatułka
- Materiał: Ogólny

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealny do topienia sera i grillowania mięsa, warzyw i innych składników podczas kolacji raclette dla 8 osób
- Ustawienie: Ustawić urządzenie na stabilnej, odpornej na ciepło i poziomej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych
- Uruchomienie: Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego i odczekać na rozgrzanie przed umieszczeniem jedzenia
- Użycie patelni: Napełnić patelnie do raclette serem lub innymi składnikami i wsunąć je pod element grzewczy
- Szpatułki: Używać wyłącznie dołączonych szpatulek do obsługi patelni; nie używać metalowych ani ostrych przyborów
- Zmywarka: Sprawdzić dokumentację produktu; patelnie i szpatułki są zazwyczaj przeznaczone wyłącznie do mycia ręcznego
- Nadzór: Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania i trzymać dzieci oraz zwierzęta z dala od urządzenia
- Chłodzenie: Po użyciu wyłączyć urządzenie i odczekać na całkowite ostygnięcie przed czyszczeniem lub przechowywaniem
- Czyszczenie: Czyścić powierzchnię grilla i patelni po ostygnięciu wilgotną ściereczką lub myć ręcznie

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Czyścić produkt po każdym użyciu łagodnym detergentem i ciepłą wodą.
- Suszenie: Przed przechowaniem pozostawić produkt do całkowitego wyschnięcia.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego ciepła lub światła słonecznego.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Użytkowanie: Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Uszkodzenia: Nie używać produktu, jeśli jest widocznie uszkodzony.
- Nadzór: Nadzorować dzieci podczas używania produktu.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Wyrzucać produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zużyte produkty należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki lub centrum recyklingu w swojej gminie.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.



Käyttöopas: Boska Raclette Gourmet Party – 8 personen

Tuotteen nimi

Boska Raclette Gourmet Party – 8 personen

Tuotteen sisältö

- 1x Raclette grill (Boska Raclette Gourmet Party, geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Käyttöohjeet

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten tijdens een gezellig raclette-diner voor 8 personen
- Plaatsing: Stel het apparaat op een stabiele, hittebestendige en vlakke ondergrond op, uit de buurt van brandbare materialen
- Ingebruikname: Sluit het apparaat aan op een stopcontact en laat het voorverwarmen voordat u voedsel plaatst
- Gebruik van de pannetjes: Vul de raclette-pannetjes met kaas of andere ingrediënten en schuif ze onder het verwarmingselement
- Spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen
- Vaatwasserbestendig: Controleer de productdocumentatie; de pannetjes en spatels zijn doorgaans met de hand te wassen
- Toezicht: Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik en houd kinderen en huisdieren op afstand
- Afkoelen: Schakel het apparaat na gebruik uit en laat het volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt
- Reiniging: Reinig het grilloppervlak en de pannetjes na afkoeling met een vochtige doek of was ze met de hand af

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Turvallisuusohjeet

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisoheet

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Název výrobku

Boska Raclette Gourmet Party – 8 personen

Obsah výrobku

- 1x Raclette grill (Boska Raclette Gourmet Party, geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Návod k použití

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten tijdens een gezellig raclette-diner voor 8 personen
- Plaatsing: Stel het apparaat op een stabiele, hittebestendige en vlakke ondergrond op, uit de buurt van brandbare materialen
- Ingebruikname: Sluit het apparaat aan op een stopcontact en laat het voorverwarmen voordat u voedsel plaatst
- Gebruik van de pannetjes: Vul de raclette-pannetjes met kaas of andere ingrediënten en schuif ze onder het verwarmingselement
- Spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen
- Vaatwasserbestendig: Controleer de productdocumentatie; de pannetjes en spatels zijn doorgaans met de hand te wassen
- Toezicht: Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik en houd kinderen en huisdieren op afstand
- Afkoelen: Schakel het apparaat na gebruik uit en laat het volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt
- Reiniging: Reinig het grilloppervlak en de pannetjes na afkoeling met een vochtige doek of was ze met de hand af

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Bezpečnostní pokyny

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Boska Raclette Gourmet Party – 8 personen

Termék neve

Boska Raclette Gourmet Party – 8 personen

A termék tartalma

- 1x Raclette grill (Boska Raclette Gourmet Party, geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Használati utasítás

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten tijdens een gezellig raclette-diner voor 8 personen
- Plaatsing: Stel het apparaat op een stabiele, hittebestendige en vlakke ondergrond op, uit de buurt van brandbare materialen
- Ingebruikname: Sluit het apparaat aan op een stopcontact en laat het voorverwarmen voordat u voedsel plaatst
- Gebruik van de pannetjes: Vul de raclette-pannetjes met kaas of andere ingrediënten en schuif ze onder het verwarmingselement
- Spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen
- Vaatwasserbestendig: Controleer de productdocumentatie; de pannetjes en spatels zijn doorgaans met de hand te wassen
- Toezicht: Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik en houd kinderen en huisdieren op afstand
- Afkoelen: Schakel het apparaat na gebruik uit en laat het volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt
- Reiniging: Reinig het grilloppervlak en de pannetjes na afkoeling met een vochtige doek of was ze met de hand af

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Biztonsági utasítások

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Boska Raclette Gourmet Party – 8 personen

Título do produto

Boska Raclette Gourmet Party – 8 personen

Conteúdo do produto

- 1x Raclette grill (Boska Raclette Gourmet Party, geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Instruções de utilização

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten tijdens een gezellig raclette-diner voor 8 personen
- Plaatsing: Stel het apparaat op een stabiele, hittebestendige en vlakke ondergrond op, uit de buurt van brandbare materialen
- Ingebruikname: Sluit het apparaat aan op een stopcontact en laat het voorverwarmen voordat u voedsel plaatst
- Gebruik van de pannetjes: Vul de raclette-pannetjes met kaas of andere ingrediënten en schuif ze onder het verwarmingselement
- Spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen
- Vaatwasserbestendig: Controleer de productdocumentatie; de pannetjes en spatels zijn doorgaans met de hand te wassen
- Toezicht: Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik en houd kinderen en huisdieren op afstand
- Afkoelen: Schakel het apparaat na gebruik uit en laat het volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt
- Reiniging: Reinig het grilloppervlak en de pannetjes na afkoeling met een vochtige doek of was ze met de hand af

Instruções de manutenção e limpeza

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Instruções de segurança

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Produkttitel

Boska Raclette Gourmet Party – 8 personen

Produktinnhold

- 1x Raclette grill (Boska Raclette Gourmet Party, geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Bruksanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten tijdens een gezellig raclette-diner voor 8 personen
- Plaatsing: Stel het apparaat op een stabiele, hittebestendige en vlakke ondergrond op, uit de buurt van brandbare materialen
- Ingebruikname: Sluit het apparaat aan op een stopcontact en laat het voorverwarmen voordat u voedsel plaatst
- Gebruik van de pannetjes: Vul de raclette-pannetjes met kaas of andere ingrediënten en schuif ze onder het verwarmingselement
- Spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen
- Vaatwasserbestendig: Controleer de productdocumentatie; de pannetjes en spatels zijn doorgaans met de hand te wassen
- Toezicht: Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik en houd kinderen en huisdieren op afstand
- Afkoelen: Schakel het apparaat na gebruik uit en laat het volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt
- Reiniging: Reinig het grilloppervlak en de pannetjes na afkoeling met een vochtige doek of was ze met de hand af

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Boska Raclette Gourmet Party – 8 persoane

Titlul produsului

Boska Raclette Gourmet Party – 8 persoane

Conținutul produsului

- 1x Raclette grill (Boska Raclette Gourmet Party, geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten tijdens een gezellig raclette-diner voor 8 personen
- Plaatsing: Stel het apparaat op een stabiele, hittebestendige en vlakke ondergrond op, uit de buurt van brandbare materialen
- Ingebruikname: Sluit het apparaat aan op een stopcontact en laat het voorverwarmen voordat u voedsel plaatst
- Gebruik van de pannetjes: Vul de raclette-pannetjes met kaas of andere ingrediënten en schuif ze onder het verwarmingselement
- Spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen
- Vaatwasserbestendig: Controleer de productdocumentatie; de pannetjes en spatels zijn doorgaans met de hand te wassen
- Toezicht: Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik en houd kinderen en huisdieren op afstand
- Afkoelen: Schakel het apparaat na gebruik uit en laat het volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt
- Reiniging: Reinig het grilloppervlak en de pannetjes na afkoeling met een vochtige doek of was ze met de hand af

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Instrucțiuni de siguranță

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Produkttitel

Boska Raclette Gourmet Party – 8 personer

Produktinnehåll

- 1x Raclettegrill (Boska Raclette Gourmet Party, för 8 personer)
- 8x Raclettepanna
- 8x Spatel
- Material: Allmänt

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att smälta ost och grilla kött, grönsaker och andra ingredienser vid en raclette-middag för 8 personer
- Placering: Placera apparaten på en stabil, värmetålig och plan yta, på avstånd från brandfarliga material
- Uppstart: Anslut apparaten till ett eluttag och låt den förvärmas innan mat placeras på den
- Användning av pannor: Fyll raclette-pannorna med ost eller andra ingredienser och skjut in dem under värmeelement
- Spatlar: Använd endast de medföljande spatlar för att hantera pannorna; använd inte metallredskap eller vassa föremål
- Diskmaskin: Kontrollera produktokumentationen; pannor och spatlar är vanligtvis endast lämpliga för handtvätt
- Tillsyn: Lämna aldrig apparaten utan tillsyn under användning och håll barn och husdjur på avstånd
- Avkylning: Stäng av apparaten efter användning och låt den svalna helt innan rengöring eller förvaring
- Rengöring: Rengör grillytans och pannorna efter avkylning med en fuktig trasa eller tvätta för hand

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Rengör produkten efter varje användning med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten.
- Torkning: Låt produkten torka helt innan den förvaras.
- Förvaring: Förvara produkten på en torr, ren plats, borta från direkt värme eller solljus.

Säkerhetsinstruktioner

- Användning: Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Skador: Använd inte produkten om den är synligt skadad.
- Tillsyn: Håll uppsikt över barn under användning.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Lämna uttjänta produkter till en lämplig insamlingsplats eller återvinningscentral i din kommun.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa anvisningar innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.