

NL Handleiding: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personen

Producttitel

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personen

Inhoud van het product

- 1x Boska Raclette Gourmet Pro grill (geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van raclette kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten voor 8 personen tegelijk
- Aansluiting: Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact conform de aangegeven spanning op het apparaat
- Voorverwarmen: Laat het apparaat volledig opwarmen voordat u begint met grillen
- Gebruik van pannetjes: Plaats de raclette pannetjes met kaas onder het grilloppervlak en verhit tot de kaas gesmolten is
- Gebruik van spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen voorwerpen op het grilloppervlak
- Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat; de pannetjes en spatels zijn doorgaans afwasbaar
- Veiligheid: Het apparaat en het grilloppervlak worden zeer heet tijdens gebruik; raak verwarmde onderdelen niet aan met blote handen
- Reiniging: Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens te reinigen; reinig het grilloppervlak met een vochtige doek
- Bewaring: Bewaar het apparaat op een droge, koele plaats buiten bereik van kinderen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 persons

Product Title

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 persons

Contents of the Product

- 1x Boska Raclette Gourmet Pro grill (suitable for 8 persons)
- 8x Raclette pan
- 8x Spatula
- Material: General

User Instructions

- Use: Ideal for melting raclette cheese and grilling meat, vegetables and other ingredients for 8 persons simultaneously
- Connection: Connect the appliance to a suitable power outlet in accordance with the voltage indicated on the appliance
- Preheating: Allow the appliance to fully preheat before starting to grill
- Use of pans: Place the raclette pans with cheese under the grill surface and heat until the cheese is melted
- Use of spatulas: Use only the included spatulas to handle the pans; do not use metal utensils on the grill surface
- Dishwasher safe: Refer to the appliance manual; pans and spatulas are generally washable
- Safety: The appliance and grill surface become very hot during use; do not touch heated parts with bare hands
- Cleaning: Allow the appliance to cool completely before cleaning; wipe the grill surface with a damp cloth
- Storage: Store the appliance in a dry, cool place out of reach of children

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Clean the product after each use with a mild detergent and warm water.
- Drying: Allow the product to dry completely before storing.
- Storage: Store the product in a dry, clean place away from direct heat or sunlight.

Safety Instructions

- Use: Only use the product for its intended purpose.
- Damage: Do not use the product if it is visibly damaged.
- Supervision: Supervise children during use.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste regulations.
- Bring discarded products to an appropriate collection point or recycling centre in your municipality.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 Personen

Produkttitel

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 Personen

Produktinhalt

- 1x Boska Raclette Gourmet Pro Grill (geeignet für 8 Personen)
- 8x Raclette-Pfännchen
- 8x Spatel
- Material: Allgemein

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Schmelzen von Raclette-Käse und zum Grillen von Fleisch, Gemüse und anderen Zutaten für 8 Personen gleichzeitig
- Anschluss: Gerät an eine geeignete Steckdose gemäß der auf dem Gerät angegebenen Spannung anschließen
- Vorheizen: Das Gerät vollständig vorheizen lassen, bevor mit dem Grillen begonnen wird
- Verwendung der Pfännchen: Raclette-Pfännchen mit Käse unter die Grillfläche schieben und erhitzen, bis der Käse geschmolzen ist
- Verwendung der Spatel: Nur die mitgelieferten Spatel zum Handhaben der Pfännchen verwenden; keine Metallutensilien auf der Grillfläche verwenden
- Spülmaschinenfestigkeit: Bitte die Geräteanleitung beachten; Pfännchen und Spatel sind in der Regel abwaschbar
- Sicherheit: Das Gerät und die Grillfläche werden während des Betriebs sehr heiß; erhitzte Teile nicht mit bloßen Händen berühren
- Reinigung: Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen; Grillfläche mit einem feuchten Tuch abwischen
- Aufbewahrung: Gerät an einem trockenen, kühlen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser.
- Trocknen: Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es aufbewahren.
- Lagerung: Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort entfernt von direkter Hitze oder Sonnenlicht auf.

Sicherheitshinweise

- Verwendung: Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Beschädigung: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.

- Aufsicht: Beaufsichtigen Sie Kinder bei der Verwendung.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.
- Geben Sie ausgediente Produkte an einer geeigneten Sammelstelle oder einem Wertstoffhof in Ihrer Gemeinde ab.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personnes

Titre du produit

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personnes

Contenu du produit

- 1x Grill Boska Raclette Gourmet Pro (pour 8 personnes)
- 8x Poêlon à raclette
- 8x Spatule
- Matériau : Général

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal pour faire fondre le fromage à raclette et griller viandes, légumes et autres ingrédients pour 8 personnes simultanément
- Branchement : Brancher l'appareil sur une prise adaptée conformément à la tension indiquée sur l'appareil
- Préchauffage : Laisser l'appareil chauffer complètement avant de commencer à griller
- Utilisation des poêlons : Placer les poêlons à raclette avec le fromage sous la surface de gril et chauffer jusqu'à ce que le fromage soit fondu
- Utilisation des spatules : Utiliser uniquement les spatules fournies pour manipuler les poêlons ; ne pas utiliser d'ustensiles métalliques sur la surface de gril
- Compatibilité lave-vaisselle : Se référer au manuel de l'appareil ; les poêlons et spatules sont généralement lavables
- Sécurité : L'appareil et la surface de gril deviennent très chauds pendant l'utilisation ; ne pas toucher les parties chauffées à mains nues
- Nettoyage : Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ; essuyer la surface de gril avec un chiffon humide
- Rangement : Conserver l'appareil dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Nettoyez le produit après chaque utilisation avec un détergent doux et de l'eau chaude.
- Séchage : Laissez le produit sécher complètement avant de le ranger.
- Stockage : Conservez le produit dans un endroit propre et sec, à l'écart de la chaleur directe ou du soleil.

Consignes de sécurité

- Utilisation : N'utilisez le produit qu'à sa fin prévue.
- Dommages : Ne pas utiliser le produit s'il est visiblement endommagé.
- Surveillance : Surveillez les enfants pendant l'utilisation.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Déposez les produits usagés dans un point de collecte approprié ou une déchetterie de votre commune.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Manual de usuario: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personas

Título del producto

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personas

Contenido del producto

- 1x Parrilla Boska Raclette Gourmet Pro (apta para 8 personas)
- 8x Sartén para raclette
- 8x Espátula
- Material: General

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para fundir queso raclette y asar carne, verduras y otros ingredientes para 8 personas simultáneamente
- Conexión: Conectar el aparato a una toma de corriente adecuada conforme al voltaje indicado en el aparato
- Precalentamiento: Dejar que el aparato se caliente completamente antes de comenzar a asar
- Uso de las sartenes: Colocar las sartenes para raclette con el queso bajo la superficie de la parrilla y calentar hasta que el queso se derrita
- Uso de las espátulas: Utilizar únicamente las espátulas incluidas para manipular las sartenes; no utilizar utensilios metálicos sobre la superficie de la parrilla
- Apto para lavavajillas: Consultar el manual del aparato; las sartenes y espátulas son generalmente lavables
- Seguridad: El aparato y la superficie de la parrilla se calientan mucho durante el uso; no tocar las partes calientes con las manos desnudas
- Limpieza: Dejar enfriar completamente el aparato antes de limpiarlo; limpiar la superficie de la parrilla con un paño húmedo
- Almacenamiento: Guardar el aparato en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Limpie el producto después de cada uso con un detergente suave y agua caliente.
- Secado: Deje secar el producto completamente antes de guardarlo.
- Almacenamiento: Guarde el producto en un lugar seco y limpio, alejado del calor directo o la luz solar.

Instrucciones de seguridad

- Uso: Utilice el producto únicamente para el fin previsto.
- Daños: No utilice el producto si está visiblemente dañado.
- Supervisión: Supervise a los niños durante el uso.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche el producto de acuerdo con las normativas locales de residuos.
- Lleve los productos desechados a un punto de recogida adecuado o centro de reciclaje de su municipio.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personer

Produkttitel

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personer

Produktets indhold

- 1x Boska Raclette Gourmet Pro grill (geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Brugsanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van raclette kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten voor 8 personen tegelijk
- Aansluiting: Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact conform de aangegeven spanning op het apparaat
- Voorverwarmen: Laat het apparaat volledig opwarmen voordat u begint met grillen
- Gebruik van pannetjes: Plaats de raclette pannetjes met kaas onder het grilloppervlak en verhit tot de kaas gesmolten is
- Gebruik van spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen voorwerpen op het grilloppervlak
- Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat; de pannetjes en spatels zijn doorgaans afwasbaar
- Veiligheid: Het apparaat en het grilloppervlak worden zeer heet tijdens gebruik; raak verwarmde onderdelen niet aan met blote handen
- Reiniging: Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens te reinigen; reinig het grilloppervlak met een vochtige doek
- Bewaring: Bewaar het apparaat op een droge, koele plaats buiten bereik van kinderen

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Sikkerhedsinstruktioner

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Manuale d'uso: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 persone

Titolo del prodotto

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 persone

Contenuto del prodotto

- 1x Griglia Boska Raclette Gourmet Pro (adatta per 8 persone)
- 8x Padellino per raclette
- 8x Spatola
- Materiale: Generale

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per sciogliere il formaggio per raclette e grigliare carne, verdure e altri ingredienti per 8 persone contemporaneamente
- Collegamento: Collegare l'apparecchio a una presa adatta in conformità con la tensione indicata sull'apparecchio
- Preriscaldamento: Lasciare riscaldare completamente l'apparecchio prima di iniziare a grigliare
- Utilizzo dei padellini: Posizionare i padellini per raclette con il formaggio sotto la superficie della griglia e scaldare fino a quando il formaggio è fuso
- Utilizzo delle spatole: Utilizzare solo le spatole in dotazione per maneggiare i padellini; non utilizzare utensili metallici sulla superficie della griglia
- Lavabile in lavastoviglie: Fare riferimento al manuale dell'apparecchio; i padellini e le spatole sono generalmente lavabili
- Sicurezza: L'apparecchio e la superficie della griglia diventano molto caldi durante l'uso; non toccare le parti riscaldate a mani nude
- Pulizia: Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo; pulire la superficie della griglia con un panno umido
- Conservazione: Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e fresco, fuori dalla portata dei bambini

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con un detergente delicato e acqua calda.
- Asciugatura: Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riporlo.
- Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore diretto o luce solare.

Istruzioni di sicurezza

- Utilizzo: Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Danni: Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato.
- Supervisione: Sorvegliare i bambini durante l'uso.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Portare i prodotti dismessi a un punto di raccolta appropriato o a un centro di riciclaggio del proprio comune.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 osób

Tytuł produktu

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 osób

Zawartość produktu

- 1x Grill Boska Raclette Gourmet Pro (dla 8 osób)
- 8x Patelnia do raclette
- 8x Szpatułka
- Materiał: Ogólny

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealny do topienia sera raclette oraz grillowania mięsa, warzyw i innych składników dla 8 osób jednocześnie
- Podłączenie: Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego zgodnie z napięciem podanym na urządzeniu
- Podgrzewanie wstępne: Przed rozpoczęciem grillowania należy poczekać, aż urządzenie w pełni się nagrzej
- Używanie patelni: Umieścić patelnie do raclette z serem pod powierzchnią grilla i podgrzewać, aż ser się roztopi
- Używanie szpatulek: Używać wyłącznie dołączonych szpatulek do obsługi patelni; nie używać metalowych przyborów na powierzchni grilla
- Zmywalność w zmywarce: Należy zapoznać się z instrukcją urządzenia; patelnie i szpatułki są zazwyczaj zmywalne
- Bezpieczeństwo: Urządzenie i powierzchnia grilla stają się bardzo gorące podczas użytkowania; nie dotykać rozgrzanych części gołymi rękami
- Czyszczenie: Przed czyszczeniem odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie; przetrzeć powierzchnię grilla wilgotną ściereczką
- Przechowywanie: Przechowywać urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od dzieci

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Czyścić produkt po każdym użyciu łagodnym detergentem i ciepłą wodą.
- Suszenie: Przed przechowaniem pozostawić produkt do całkowitego wyschnięcia.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego ciepła lub światła słonecznego.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Użytkowanie: Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Uszkodzenia: Nie używać produktu, jeśli jest widocznie uszkodzony.
- Nadzór: Nadzorować dzieci podczas używania produktu.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Wyrzucać produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zużyte produkty należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki lub centrum recyklingu w swojej gminie.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personen

Tuotteen nimi

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personen

Tuotteen sisältö

- 1x Boska Raclette Gourmet Pro grill (geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Käyttöohjeet

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van raclette kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten voor 8 personen tegelijk
- Aansluiting: Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact conform de aangegeven spanning op het apparaat
- Voorverwarmen: Laat het apparaat volledig opwarmen voordat u begint met grillen
- Gebruik van pannetjes: Plaats de raclette pannetjes met kaas onder het grilloppervlak en verhit tot de kaas gesmolten is
- Gebruik van spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen voorwerpen op het grilloppervlak
- Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat; de pannetjes en spatels zijn doorgaans afwasbaar
- Veiligheid: Het apparaat en het grilloppervlak worden zeer heet tijdens gebruik; raak verwarmde onderdelen niet aan met blote handen
- Reiniging: Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens te reinigen; reinig het grilloppervlak met een vochtige doek
- Bewaring: Bewaar het apparaat op een droge, koele plaats buiten bereik van kinderen

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Turvallisuusohjeet

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisoheet

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

cs Návod k použití: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personen

Název výrobku

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personen

Obsah výrobku

- 1x Boska Raclette Gourmet Pro grill (geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Návod k použití

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van raclette kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten voor 8 personen tegelijk
- Aansluiting: Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact conform de aangegeven spanning op het apparaat
- Voorverwarmen: Laat het apparaat volledig opwarmen voordat u begint met grillen
- Gebruik van pannetjes: Plaats de raclette pannetjes met kaas onder het grilloppervlak en verhit tot de kaas gesmolten is
- Gebruik van spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen voorwerpen op het grilloppervlak
- Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat; de pannetjes en spatels zijn doorgaans afwasbaar
- Veiligheid: Het apparaat en het grilloppervlak worden zeer heet tijdens gebruik; raak verwarmde onderdelen niet aan met blote handen
- Reiniging: Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens te reinigen; reinig het grilloppervlak met een vochtige doek
- Bewaring: Bewaar het apparaat op een droge, koele plaats buiten bereik van kinderen

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Bezpečnostní pokyny

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personen

Termék neve

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personen

A termék tartalma

- 1x Boska Raclette Gourmet Pro grill (geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Használati utasítás

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van raclette kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten voor 8 personen tegelijk
- Aansluiting: Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact conform de aangegeven spanning op het apparaat
- Voorverwarmen: Laat het apparaat volledig opwarmen voordat u begint met grillen
- Gebruik van pannetjes: Plaats de raclette pannetjes met kaas onder het grilloppervlak en verhit tot de kaas gesmolten is
- Gebruik van spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen voorwerpen op het grilloppervlak
- Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat; de pannetjes en spatels zijn doorgaans afwasbaar
- Veiligheid: Het apparaat en het grilloppervlak worden zeer heet tijdens gebruik; raak verwarmde onderdelen niet aan met blote handen
- Reiniging: Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens te reinigen; reinig het grilloppervlak met een vochtige doek
- Bewaring: Bewaar het apparaat op een droge, koele plaats buiten bereik van kinderen

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Biztonsági utasítások

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personen

Título do produto

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personen

Conteúdo do produto

- 1x Boska Raclette Gourmet Pro grill (geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Instruções de utilização

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van raclette kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten voor 8 personen tegelijk
- Aansluiting: Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact conform de aangegeven spanning op het apparaat
- Voorverwarmen: Laat het apparaat volledig opwarmen voordat u begint met grillen
- Gebruik van pannetjes: Plaats de raclette pannetjes met kaas onder het grilloppervlak en verhit tot de kaas gesmolten is
- Gebruik van spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen voorwerpen op het grilloppervlak
- Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat; de pannetjes en spatels zijn doorgaans afwasbaar
- Veiligheid: Het apparaat en het grilloppervlak worden zeer heet tijdens gebruik; raak verwarmde onderdelen niet aan met blote handen
- Reiniging: Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens te reinigen; reinig het grilloppervlak met een vochtige doek
- Bewaring: Bewaar het apparaat op een droge, koele plaats buiten bereik van kinderen

Instruções de manutenção e limpeza

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Instruções de segurança

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personer

Produkttitel

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personer

Produktinnhold

- 1x Boska Raclette Gourmet Pro grill (geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Bruksanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van raclette kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten voor 8 personen tegelijk
- Aansluiting: Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact conform de aangegeven spanning op het apparaat
- Voorverwarmen: Laat het apparaat volledig opwarmen voordat u begint met grillen
- Gebruik van pannetjes: Plaats de raclette pannetjes met kaas onder het grilloppervlak en verhit tot de kaas gesmolten is
- Gebruik van spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen voorwerpen op het grilloppervlak
- Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat; de pannetjes en spatels zijn doorgaans afwasbaar
- Veiligheid: Het apparaat en het grilloppervlak worden zeer heet tijdens gebruik; raak verwarmde onderdelen niet aan met blote handen
- Reiniging: Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens te reinigen; reinig het grilloppervlak met een vochtige doek
- Bewaring: Bewaar het apparaat op een droge, koele plaats buiten bereik van kinderen

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 persoane

Titlul produsului

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 persoane

Conținutul produsului

- 1x Boska Raclette Gourmet Pro grill (geschikt voor 8 personen)
- 8x Raclette pannetje
- 8x Spatel
- Materiaal: Algemeen

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Ideaal voor het smelten van raclette kaas en het grillen van vlees, groenten en andere ingrediënten voor 8 personen tegelijk
- Aansluiting: Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact conform de aangegeven spanning op het apparaat
- Voorverwarmen: Laat het apparaat volledig opwarmen voordat u begint met grillen
- Gebruik van pannetjes: Plaats de raclette pannetjes met kaas onder het grilloppervlak en verhit tot de kaas gesmolten is
- Gebruik van spatels: Gebruik uitsluitend de meegeleverde spatels om de pannetjes te hanteren; gebruik geen metalen voorwerpen op het grilloppervlak
- Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat; de pannetjes en spatels zijn doorgaans afwasbaar
- Veiligheid: Het apparaat en het grilloppervlak worden zeer heet tijdens gebruik; raak verwarmde onderdelen niet aan met blote handen
- Reiniging: Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens te reinigen; reinig het grilloppervlak met een vochtige doek
- Bewaring: Bewaar het apparaat op een droge, koele plaats buiten bereik van kinderen

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Instrucțiuni de siguranță

- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructiuni de eliminare

- Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
- Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personer

Produkttitel

Cookinglife Boska Raclette Gourmet Pro, 8 personer

Produktinnehåll

- 1x Boska Raclette Gourmet Pro grill (lämplig för 8 personer)
- 8x Raclettepanna
- 8x Spatel
- Material: Allmänt

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att smälta raclette-ost och grilla kött, grönsaker och andra ingredienser för 8 personer samtidigt
- Anslutning: Anslut apparaten till ett lämpligt eluttag i enlighet med den spänning som anges på apparaten
- Förvärmning: Låt apparaten värmas upp helt innan grillning påbörjas
- Användning av pannor: Placera raclette-pannorna med ost under grilllytans värmeelement och värm tills osten har smält
- Användning av spatlar: Använd endast de medföljande spatlar för att hantera pannorna; använd inte metallredskap på grilllytans yta
- Diskmaskinssäker: Se apparatens manual; pannor och spatlar är i allmänhet diskbara
- Säkerhet: Apparaten och grilllytans yta blir mycket heta under användning; rör inte uppvärmda delar med bara händer
- Rengöring: Låt apparaten svalna helt innan rengöring; torka av grilllytans yta med en fuktig trasa
- Förvaring: Förvara apparaten på en torr, sval plats utom räckhåll för barn

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Rengör produkten efter varje användning med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten.
- Torkning: Låt produkten torka helt innan den förvaras.
- Förvaring: Förvara produkten på en torr, ren plats, borta från direkt värme eller solljus.

Säkerhetsinstruktioner

- Användning: Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Skador: Använd inte produkten om den är synligt skadad.
- Tillsyn: Håll uppsikt över barn under användning.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Lämna uttjänta produkter till en lämplig samlingsplats eller återvinningscentral i din kommun.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa anvisningar innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.