

NL Handleiding: Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Producttitel

Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Inhoud van het product

- 1x Aardappelstamper (Lengte: 37 cm, Breedte: 10 cm)
- Materiaal handgreep: Hout
- Materiaal stamphoofd: Roestvrij staal

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het stampen van aardappelen, groenten (wortel, knolselderij, pastinaak) en peulvruchten tot puree
- Geschikt voor antikleefpannen: Ja – het houten stamphoofd beschadigt antikleeflagen niet
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel; direct afdrogen na het wassen
- Langdurig contact met water vermijden: Ja – laat het hout niet weken om scheuren en vervorming te voorkomen
- Onderhoud hout: Behandel het hout periodiek met voedingsolie (bijv. olijfolie of snijplankolie) om uitdrogen te voorkomen
- Gewicht: 200 g
- Niet geschikt voor: Magnetron of oven

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannelappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Leeftijdseisen

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cookinglife Potato Masher with Wooden Handle – 37 cm

Product Title

Cookinglife Potato Masher with Wooden Handle – 37 cm

Contents of the Product

- 1x Potato Masher (Length: 37 cm, Width: 10 cm)
- Handle material: Wood
- Masher head material: Stainless steel

User Instructions

- Use: Ideal for mashing potatoes, vegetables (carrot, celeriac, parsnip) and legumes into a purée
- Suitable for non-stick pans: Yes – the wooden masher head will not damage non-stick coatings
- Dishwasher safe: No – hand wash only in warm water with mild detergent; dry immediately after washing
- Avoid prolonged water contact: Yes – do not soak the wood to prevent cracking and warping
- Wood care: Periodically treat the wood with food-safe oil (e.g. olive oil or cutting board oil) to prevent drying out
- Weight: 200 g
- Not suitable for: Microwave or oven

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
- Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.
- Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
- Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.

- Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Kartoffelstampfer mit Holzgriff – 37 cm

Produkttitel

Cookinglife Kartoffelstampfer mit Holzgriff – 37 cm

Produktinhalt

- 1x Kartoffelstampfer (Länge: 37 cm, Breite: 10 cm)
- Material Griff: Holz
- Material Stampfkopf: Edelstahl

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Stampfen von Kartoffeln, Gemüse (Möhren, Sellerie, Pastinaken) und Hülsenfrüchten zu Püree
- Geeignet für Antihaftpfannen: Ja – der Holzstampfkopf beschädigt Antihafbeschichtungen nicht
- Spülmaschinenfest: Nein – nur von Hand in warmem Wasser mit mildem Spülmittel waschen; sofort nach dem Waschen trocknen
- Längeren Wasserkontakt vermeiden: Ja – Holz nicht einweichen, um Risse und Verformungen zu vermeiden
- Holzpflege: Das Holz regelmäßig mit lebensmittelechtem Öl (z. B. Olivenöl oder Schneidebrettöl) behandeln, um Austrocknen zu verhindern
- Gewicht: 200 g
- Nicht geeignet für: Mikrowelle oder Backofen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Wärme: Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Verwendung: Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Presse-purée avec Manche en Bois – 37 cm

Titre du produit

Cookinglife Presse-purée avec Manche en Bois – 37 cm

Contenu du produit

- 1x Presse-purée (Longueur : 37 cm, Largeur : 10 cm)
- Matériau manche : Bois
- Matériau tête : Acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal pour écraser des pommes de terre, des légumes (carottes, céleri-rave, panais) et des légumineuses en purée
- Compatible avec les poêles antiadhésives : Oui – la tête en bois n'endommage pas les revêtements antiadhésifs
- Passage au lave-vaisselle : Non – laver uniquement à la main à l'eau chaude avec un détergent doux ; sécher immédiatement après le lavage
- Éviter un contact prolongé avec l'eau : Oui – ne pas faire tremper le bois pour éviter les fissures et les déformations
- Entretien du bois : Traiter régulièrement le bois avec une huile alimentaire (ex. huile d'olive ou huile pour planche à découper) pour éviter qu'il ne se dessèche
- Poids : 200 g
- Non adapté à : Micro-ondes ou four

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
- Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cookinglife Aplastador de Patatas con Mango de Madera – 37 cm

Título del producto

Cookinglife Aplastador de Patatas con Mango de Madera – 37 cm

Contenido del producto

- 1x Aplastador de patatas (Longitud: 37 cm, Anchura: 10 cm)
- Material del mango: Madera
- Material de la cabeza: Acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para triturar patatas, verduras (zanahoria, apio nabo, chirivía) y legumbres hasta obtener un puré
- Apto para sartenes antiadherentes: Sí – la cabeza de madera no daña los recubrimientos antiadherentes
- Apto para lavavajillas: No – lavar únicamente a mano con agua caliente y detergente suave; secar inmediatamente tras el lavado
- Evitar el contacto prolongado con el agua: Sí – no remojar la madera para evitar grietas y deformaciones
- Cuidado de la madera: Tratar periódicamente la madera con aceite apto para uso alimentario (p. ej. aceite de oliva o aceite para tablas de cortar) para evitar que se seque
- Peso: 200 g
- No apto para: Microondas ni horno

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
- Bordes cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Produkttitel

Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Produktets indhold

- 1x Aardappelstamper (Lengte: 37 cm, Breedte: 10 cm)
- Materiaal handgreep: Hout
- Materiaal stamphoofd: Roestvrij staal

Brugsanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het stampen van aardappelen, groenten (wortel, knolselderij, pastinaak) en peulvruchten tot puree
- Geschikt voor antikleefpannen: Ja – het houten stamphoofd beschadigt antikleeflagen niet
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel; direct afdrogen na het wassen
- Langdurig contact met water vermijden: Ja – laat het hout niet weken om scheuren en vervorming te voorkomen
- Onderhoud hout: Behandel het hout periodiek met voedingsolie (bijv. olijfolie of snijplankolie) om uitdrogen te voorkomen
- Gewicht: 200 g
- Niet geschikt voor: Magnetron of oven

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cookinglife Schiacciapatate con Manico in Legno – 37 cm

Titolo del prodotto

Cookinglife Schiacciapatate con Manico in Legno – 37 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Schiacciapatate (Lunghezza: 37 cm, Larghezza: 10 cm)
- Materiale manico: Legno
- Materiale testa: Acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per schiacciare patate, verdure (carote, sedano rapa, pastinaca) e legumi in purè
- Adatto per padelle antiaderenti: Sì – la testa in legno non danneggia i rivestimenti antiaderenti
- Lavabile in lavastoviglie: No – lavare solo a mano in acqua calda con detergente delicato; asciugare immediatamente dopo il lavaggio
- Evitare il contatto prolungato con l'acqua: Sì – non lasciare il legno in ammollo per evitare crepe e deformazioni
- Cura del legno: Trattare periodicamente il legno con olio alimentare (es. olio d'oliva o olio per taglieri) per evitare che si secchi
- Peso: 200 g
- Non adatto a: Microonde o forno

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
- Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
- Bordi taglienti: Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Utilizzo: Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Tłuczek do Ziemniaków z Drewnianą Rączką – 37 cm

Tytuł produktu

Cookinglife Tłuczek do Ziemniaków z Drewnianą Rączką – 37 cm

Zawartość produktu

- 1x Tłuczek do ziemniaków (Długość: 37 cm, Szerokość: 10 cm)
- Materiał rączki: Drewno
- Materiał główki: Stal nierdzewna

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealny do rozgniatacia ziemniaków, warzyw (marchew, seler, pasternak) i roślin strączkowych na purée
- Odpowiedni do patelni z powłoką nieprzywierającą: Tak – drewniana główka nie uszkadza powłok nieprzywierających
- Nadaje się do zmywarki: Nie – myć wyłącznie ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem; natychmiast suszyć po myciu
- Unikać długotrwałego kontaktu z wodą: Tak – nie moczyć drewna, aby zapobiec pękaniu i odkształcaniu
- Pielęgnacja drewna: Regularnie impregnować drewno olejem spożywczym (np. oliwą z oliwek lub olejem do desek do krojenia), aby zapobiec wysychaniu
- Waga: 200 g
- Nie nadaje się do: Mikrofalówki ani piekarnika

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.
- Użytkowanie: Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Tuotteen nimi

Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Tuotteen sisältö

- 1x Aardappelstamper (Lengte: 37 cm, Breedte: 10 cm)
- Materiaal handgreep: Hout
- Materiaal stamphoofd: Roestvrij staal

Käyttöohjeet

- Gebruik: Ideaal voor het stampen van aardappelen, groenten (wortel, knolselderij, pastinaak) en peulvruchten tot puree
- Geschikt voor antikleefpannen: Ja – het houten stamphoofd beschadigt antikleeflagen niet
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel; direct afdrogen na het wassen
- Langdurig contact met water vermijden: Ja – laat het hout niet weken om scheuren en vervorming te voorkomen
- Onderhoud hout: Behandel het hout periodiek met voedingsolie (bijv. olijfolie of snijplankolie) om uitdrogen te voorkomen
- Gewicht: 200 g
- Niet geschikt voor: Magnetron of oven

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannelappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Ikärajotukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Název výrobku

Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Obsah výrobku

- 1x Aardappelstamper (Lengte: 37 cm, Breedte: 10 cm)
- Materiaal handgreep: Hout
- Materiaal stamphoofd: Roestvrij staal

Návod k použití

- Gebruik: Ideaal voor het stampen van aardappelen, groenten (wortel, knolselderij, pastinaak) en peulvruchten tot puree
- Geschikt voor antikleefpannen: Ja – het houten stamphoofd beschadigt antikleeflagen niet
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel; direct afdrogen na het wassen
- Langdurig contact met water vermijden: Ja – laat het hout niet weken om scheuren en vervorming te voorkomen
- Onderhoud hout: Behandel het hout periodiek met voedingsolie (bijv. olijfolie of snijplankolie) om uitdrogen te voorkomen
- Gewicht: 200 g
- Niet geschikt voor: Magnetron of oven

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannelappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Termék neve

Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

A termék tartalma

- 1x Aardappelstamper (Lengte: 37 cm, Breedte: 10 cm)
- Materiaal handgreep: Hout
- Materiaal stamphoofd: Roestvrij staal

Használati utasítás

- Gebruik: Ideaal voor het stampen van aardappelen, groenten (wortel, knolselderij, pastinaak) en peulvruchten tot puree
- Geschikt voor antikleefpannen: Ja – het houten stamphoofd beschadigt antikleeflagen niet
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel; direct afdrogen na het wassen
- Langdurig contact met water vermijden: Ja – laat het hout niet weken om scheuren en vervorming te voorkomen
- Onderhoud hout: Behandel het hout periodiek met voedingsolie (bijv. olijfolie of snijplankolie) om uitdrogen te voorkomen
- Gewicht: 200 g
- Niet geschikt voor: Magnetron of oven

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Biztonsági utasítások

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannelappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Título do produto

Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Conteúdo do produto

- 1x Aardappelstamper (Lengte: 37 cm, Breedte: 10 cm)
- Materiaal handgreep: Hout
- Materiaal stamphoofd: Roestvrij staal

Instruções de utilização

- Gebruik: Ideaal voor het stampen van aardappelen, groenten (wortel, knolselderij, pastinaak) en peulvruchten tot puree
- Geschikt voor antikleefpannen: Ja – het houten stamphoofd beschadigt antikleeflagen niet
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel; direct afdrogen na het wassen
- Langdurig contact met water vermijden: Ja – laat het hout niet weken om scheuren en vervorming te voorkomen
- Onderhoud hout: Behandel het hout periodiek met voedingsolie (bijv. olijfolie of snijplankolie) om uitdrogen te voorkomen
- Gewicht: 200 g
- Niet geschikt voor: Magnetron of oven

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Instruções de segurança

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannelappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Produkttitel

Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Produktinnhold

- 1x Aardappelstamper (Lengte: 37 cm, Breedte: 10 cm)
- Materiaal handgreep: Hout
- Materiaal stamphoofd: Roestvrij staal

Bruksanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het stampen van aardappelen, groenten (wortel, knolselderij, pastinaak) en peulvruchten tot puree
- Geschikt voor antikleefpannen: Ja – het houten stamphoofd beschadigt antikleeflagen niet
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel; direct afdrogen na het wassen
- Langdurig contact met water vermijden: Ja – laat het hout niet weken om scheuren en vervorming te voorkomen
- Onderhoud hout: Behandel het hout periodiek met voedingsolie (bijv. olijfolie of snijplankolie) om uitdrogen te voorkomen
- Gewicht: 200 g
- Niet geschikt voor: Magnetron of oven

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Titlul produsului

Cookinglife Aardappelstamper met Houten Handgreep – 37 cm

Conținutul produsului

- 1x Aardappelstamper (Lengte: 37 cm, Breedte: 10 cm)
- Materiaal handgreep: Hout
- Materiaal stamphoofd: Roestvrij staal

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Ideaal voor het stampen van aardappelen, groenten (wortel, knolselderij, pastinaak) en peulvruchten tot puree
- Geschikt voor antikleefpannen: Ja – het houten stamphoofd beschadigt antikleeflagen niet
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel; direct afdrogen na het wassen
- Langdurig contact met water vermijden: Ja – laat het hout niet weken om scheuren en vervorming te voorkomen
- Onderhoud hout: Behandel het hout periodiek met voedingsolie (bijv. olijfolie of snijplankolie) om uitdrogen te voorkomen
- Gewicht: 200 g
- Niet geschikt voor: Magnetron of oven

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannelappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructiuni de eliminare

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: Cookinglife Potatisstomp med Trähandtag – 37 cm

Produkttitel

Cookinglife Potatisstomp med Trähandtag – 37 cm

Produktinnehåll

- 1x Potatisstomp (Längd: 37 cm, Bredd: 10 cm)
- Material handtag: Trä
- Material stampningshuvud: Rostfritt stål

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att mosa potatis, grönsaker (morot, rotselleri, palsternacka) och baljväxter till mos
- Lämplig för non-stick-kokkär: Ja – det trähandtaget skadar inte non-stick-beläggningar
- Diskmaskinssäker: Nej – diskas endast för hand i varmt vatten med mildt diskmedel; torka omedelbart efter diskning
- Undvik långvarig kontakt med vatten: Ja – lägg inte träet i blöt för att förhindra sprickor och deformation
- Skötsel av trä: Behandla träet regelbundet med livsmedelsgodkänd olja (t.ex. olivolja eller skärbrädseolja) för att förhindra uttorkning
- Vikt: 200 g
- Inte lämplig för: Mikrovågsugn eller ugn

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
- Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en insamlingsplats för metallsrot eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.